LOWRENCE®

StructureScanTM Sonar Imaging Руководство по эксплуатации

Copyright © 2009 Navico Все права защищены

Ни одна из частей этого руководства не может быть скопирована, воспроизведена, опубликована, передана или распространена в собственных целях без предварительного письменного согласия Navico.

StructureScanTM является торговой маркой. Lowrance® и Navico® являются зарегистрированными товарными знаками Navico, Inc.

Navico в любой момент может изменить правила и стратегию компании. Мы оставляем за собой право сделать это без предварительного уведомления. Все функциональные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения более полной информации о товаре, его эксплуатации и о дополнительном оборудовании посетите наш веб-сайт:

www.lowrance.com Lowrance Electronics 12000 E Skelly Dr. Tulsa, OK 74128-2486

СОДЕРЖАНИЕ

Функциональные клавиши	3
Структурный сканер SrtuctureScan	3
Сканер Sidescan	3
Сканер Downscan	4
Дисплеи Sidescan и Downscan	6
Конфигурация экрана	6
Программный сегмент Downscan	7
Программный сегмент Прозрачность	8
Дополнительные функциональные клавиши StructureScan Options	8
Меню структурного сканера StructureScan	9
Контрастность	9
Радиус действия	9
Частота	9
Изображение	10
Цветовая палитра	10
Структурные опции (Structure Options)	11
Опция Прозрачность Поверхности	11
Опция Шумоподавление	11
Опция Переключатель Лево/Право (Flip Left/Right)	12
Опция Линии дальности	12
Опция Измерение расстояния	12
Опция Выключение гидролокатора (Stop Sonar)	13
Запись данных гидролокатора (протокол)	13
Запись	14
Источник	14
Настройки	14
Просмотр истории сканирования	15
Сохранение маршрутных точек	15

Функциональные (сенсорные) клавиши

Указания в этой инструкции основаны на меню HDS модуля. Если вы приобрели HDS-8 или HDS-10 версию, в обоих случаях вы можете использовать одинаковые функциональные клавиши.

Contrast	Range	Auto range	Range	Frequency	View
68%	Less	الــــــــال	More	SOOkHz	Left + right

Для работы с функциональными клавишами необходимо:

- 1. Нажать нужную клавишу, чтобы изменить настройки. Посмотреть меню клавиш.
- 2. С помощью клавиатуры выбрать нужную опцию в меню и скролом изменить позицию. Нажать **EXIT**, чтобы выйти из меню.

ПОМНИТЕ! После внесения изменений в настройки необходимо нажать клавишу **EXIT**, чтобы возобновить работу.

Структурный сканер StructureScan

Структурный сканер StructureScan состоит из двух видов гидролокаторов: бокового сканера Sidescan и сканера Downscan, позволяющего просмотреть толщу воды под судном.



Изображение Sidescan

Сканер Sidescan

Sidescan посылает лучи от всех сторон судна, что позволяет просматривать структуру и территорию вокруг. При этом нет необходимости подходить вплотную к объекту исследования.

Используя Sidescan, вы сможете:

- 1. Сохранить маршрутные точки расположения объектов по отношению к борту судна.
- 2. Просмотреть историю поиска.
- 3. Оценить размер подводных объектов и расстояние от одного объекта/места до другого, используя опцию История поиска Sidescan.
- 4. Создавать протоколы.
- 5. Использовать две частоты: 455 кГц (на больших расстояниях) и 800 кГц (для более точного распознавания).

Сканер Downscan

Для сканера Downscan применяется та же технология, что и для сканера Sidescan. Отличие в том, что Downscan посылает лучи вглубь толщи воды, давая при этом одинаково хорошее изображение в обоих направлениях.



Изображение Downscan

Используя Downscan, вы можете:

- 1. Просматривать различные отображения предмета/места с помощью курсора на панели Sidescan.
- 2. Сохранять маршрутные точки.
- 3. Посмотреть историю поиска и создавать протоколы.
- 4. Использовать две частоты: 455 кГц (на большей глубине) и 800 кГц (для более точного распознавания).
- 5. Записывать изображение Downscan в память гидролокатора.



Дисплеи Sidescan и Downscan

Sidescan и Downscan могут быть выведены на дисплей индивидуально или совместно.

Для выведения Sidescan на экран дисплея необходимо:

- 1. Нажать клавишу **PAGES**.
- 2. С помощью курсора найти в меню Structure.
- 3. Нажать ЕМТЕЯ.



Раздел Pages для HDS-8/10 устройств

Для выведения Downscan на экран дисплея необходимо:

- 1. На дисплее Sidescan нажать MENU.
- 2. Выбрать *Structure Options* и нажать ENTER.
- 3. Выбрать *View* и нажать **ENTER**.
- 4. Выбрать *Down* и нажать ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для входа в меню StructureScan нажмите **MENU** на странице StructureScan или на активной панели StructureScan.

Конфигурация экрана

Страница StructureScan может быть скомбинирована с другими страницами на экране в различных его конфигурациях. Различают сплитскрин конфигурацию (секционированный экран или полиэкран), трискрин конфигурацию (три зоны экрана) – только для HDS-8/10, квадскрин конфигурацию (четыре зоны экрана) – только для HDS 8/10.



Выбор Structure+Sonar из меню Structure представлен на экране трискрин конфигурацией с двумя панелями StructureScan и панелью гидролокатора

Для отображения на экран сплитскрина, три- или квадскрина необходимо:

- 1. Нажать клавишу **PAGES.**
- 2. С помощью курсора найти в меню Structure.
- 3. Выбрать необходимую комбинацию и нажать ENTER.



Выбор сплитскрина (Structure+StructureSplitscreen)



Выбор квадскрина (Structure+Structure+Sonar+ChartQuadscreen)

ПРИМЕЧАНИЕ! Для включения активной панели на дисплее сплитскрина удерживайте клавишу PAGES до тех пор, пока оранжевый маркер не активирует следующую панель. Повторите эти действия для активации остальных панелей.

Программный сегмент Downscan

Сегмент Downscan дает явное преимущество в поиске и распознавании рыбопромысловых объектов.

Для использования Downscan необходимо:

- 1. Нажать МЕЛИ дважды.
- 2. Выбрать *Sonar* и нажать **ENTER**.
- 3. Выделить Overlay Downscan и нажать ENTER.





Установка Downscan 0%

Установка Downscan 85%

Программный сегмент Прозрачность

Данный параметр контролирует прозрачность отображения Downscan на экране сонара, что позволяет выбрать наиболее оптимальное изображение в данных водных условиях.

Для изменения параметров сегмента Прозрачность вам необходимо:

- 1. Убедиться, что панель гидролокатора активна. Нажать **МЕЛU.**
- 2. Выбрать *Adjust* и нажать **ENTER**.
- 3. С помощью клавиатуры выбрать Overlay.
- 4. Нажимая клавиши лево/право на клавиатуре, уменьшить/увеличить прозрачность.

Дополнительные функциональные клавиши StructureScan Options

Для HDS-8 и HDS-10 версий характерно следующее: при включении параметра Downscan функциональная клавиша Stop Sonar заменяется на клавишу Structure Options.

Это дает вам возможность одним нажатием клавиши перейти к дисплею настроек StructureScan, в том числе к полосе прокрутки Overlay.





Меню структурного сканера StructureScan

С помощью Меню вы получаете доступ к свойствам сканера StructureScan, его настройкам и меню опций Structure Options.

Чтобы попасть в меню сканера StructureScan, нажмите **MENU** на странице StructureScan.

Контрастность

Данный параметр регулирует уровень контрастности дисплея.

Для изменения уровня контрастности выберите в меню *Contrast* и нажмите клавишу лево/право, чтобы уменьшить/увеличить уровень контрастности.

Радиус действия

С помощью данного параметра можно изменить ширину захвата сканера Sidescan, а также регулировать размер сечения водного столба при работе сканера Downscan.

Для выбора параметра Радиус действия необходимо:

- 1. Выбрать *Range* в меню StructureScan и нажать **ENTER**.
- 2. С помощью клавиатуры выбрать необходимый радиус и нажать **ENTER**.

	Scan
Contrast	6097
Range	2010 (2011 2
Frequenc View Palette Structure Measure Stop sona Log sonar	Autor 60ft 5 ft 10 ft 15 ft 20 ft 30 ft 40 ft 80 ft 100 ft
-? Settings	

Частота

Сканер StructureScan поддерживает две частоты: 455 кГц (на большей глубине/расстоянии) и 800 кГц (более четкое распознавание).

Для выбора параметра Частота необходимо:

- **1.** Выбрать *Frequency* в меню StructureScan и нажать **ENTER.**
- 2. Выбрать нужное значение частоты и нажать **ENTER.**





Изображение

Данный параметр регулирует подачу изображения вашего оборудования при выведении данных StructureScan на экран. В случае сплитскрина (полиэкрана) вы можете выбрать несколько видов изображения для каждой из панели StructureScan.

Left + right Left only Right only Down

Для изменения параметров Изображения необходимо:

- 1. Выбрать View в меню StructureScan и нажать ENTER.
- 2. Выбрать нужную опцию и нажать ENTER.







Рис.2 Только левое Рис. 3 Только правое

Цветовая палитра

Данный параметр помогает настроить общую картину просмотра изображения на дисплее с помощью регулировки цвета и яркости.



Палитра №1



Палитра №2

Для выбора параметра Палитра необходимо:

- 1. Выбрать *Palette* в меню StructureScan и нажать ENTER.
- 2. С помощью клавиатуры выбрать нужный цвет и нажать ENTER.

Структурные опции (Structure Options)

Для изменения в настройках дисплея Structure Options в меню StructureScan необходимо выбрать опцию *Structure Options* и нажать **ENTER**.

Structure surface clarity Low Structure noise rejection

Опция Прозрачность Поверхности

Опция Прозрачность Поверхности изменяет чувствительность вблизи поверхности воды, что снижает или убирает помехи на экране, которые могут быть вызваны волновой активностью, волновым следом от судна, изменением температуры и т.д.



Прозрачность поверхности выкл.



Прозрачность поверхности на тах

Для изменения параметров Прозрачность Поверхности необходимо:

- 1. Выбрать Structure *Surface Clarity* в меню Structure Options и нажать **ENTER**.
- 2. Используя клавиатуру, выбрать нужные настройки и нажать ENTER.

Опция Шумоподавление

Данная опция уменьшает экранные помехи, производимые трюмным насосом, вибрацией двигателем, воздушными пузырьками или другими приборами на суде.

Для выключения/включения опции Шумоподавление необходимо выбрать *Structure Noise Rejection* в меню Structure Options и нажать **ENTER**.

Structure surface clarity Low

Structure noise rejection

Flip Left/Right

Опция Переключатель Лево/Право (Flip Left/Right)

Данная опция регулирует расположение изображения сканера Sidescan/Downscan на дисплее экрана.

В случае если преобразователь прикреплен вдали от задней части судна (Крепление на степс) или вдали от передней части мотора, то необходимо включить опцию Flip Left/Right.

С помощью данной опции вы будете в курсе того, что происходит под водой с левой и правой стороны вашего судна. Происходящее будет отображаться на соответствующей стороне экрана прибора.

Для включения/выключения опции Переключатель Лево/право необходимо выбрать *Flip Left/Right* в меню Structure Options и нажать **ENTER.**

Опция Линии дальности

Данная опция отображает линии на экране, которые помогают определить глубину залегания лоцируемого объекта (в случае Downscan) или расстояние до этого объекта (в случае Sidescan).

Для включения/выключения опции Линии дальности необходимо выбрать *Range Lines* в меню Structure Options и нажать ENTER.

Линии дальности на Sidescan

Опция Измерение расстояния

Данная опция измеряет размер подводных объектов и расстояние от одного объекта/места до другого.











Для измерения расстояния необходимо:

- 1. Нажать **MENU** на странице StructureScan.
- 2. Выбрать *Measure Distance* и нажать ENTER.
- 3. Используя клавиатуру, навести курсор на нужную позицию.
- 4. Измерить расстояние от выбранного места до другого объекта или места, нажав **ENTER** и передвинув курсор.
- 5. Нажать **EXIT**, чтобы вернуться к работе.

Опция Выключение гидролокатора (Stop Sonar)

Данная опция прекращает подачу сигнала от Sidescan и Downscan гидролокаторов. При этом вы не сможете просматривать информацию и рассматривать объекты на экране.

Если вы хотите поставить на паузу/перезапустить работу гидролокатора, необходимо выбрать *Stop Sonar* в меню и нажать **ENTER**.

Запись данных гидролокатора (протокол)

Данная опция записывает протоколы данных, полученных от гидролокатора, что позволяет анализировать данные StructureScan и передавать данные с помощью MMC и SD карт.

Log Sonat			
Filenarre	Sonar0000		
Save to	Internal		
Bytes per sounding	7200	_	-
Log all channels Time remaining	😇 4 days 03:59:59		
		Record	Cancel

Для выбора этой опции необходимо выбрать *Log Sonar Data* в меню и нажать **ENTER**.

Меню Log Sonar			
Filename	Создайте имя для файла протокола		
Save to	Выберите место, где будет храниться протокол. Для сохранения данных на карту MMC/SD выберите Memory Card (карту памяти)		
Bytes	Позволяет увидеть количество байт, поступающих с каждым зондированием. Чем больше байт занято, тем лучше разрешение/короче время записи; и наоборот - чем меньше байт, тем дольше идет запись/меньше разрешение.		
Log All Channels	Записывает данные StructureScan и одновременно стандартные гидролокационные данные. После записи протоколы сохраняются в формате .S12 (вместо формата .slg format). Формат .S12 совместим только с HDS устройствами.		
Time Remaining	Показывает оставшееся время записи, пока карта памяти не будет заполнена		

Для создания имени файла необходимо:

1. Выделить строку ввода для названия файла (Filename) и нажать **ENTER**. На экране появится клавиатура.



- 2. Используя клавиши, задать имя файла.
- 3. Выбрать ОК и нажать ENTER.

Для изменения опций Save to или Bytes необходимо:

- 1. Выбрать *Save to* или *Bytes per Sounding* в меню Sounder Logging и нажать ENTER.
- 2. Используя клавиатуру, выбрать нужную позицию и нажать ENTER.

Для включения/выключения опции Log All Channels необходимо:

- 1. Выбрать Log All Channels в меню Log Sonar.
- 2. Нажать ЕМТЕК.

Запись

Для записи протокола выберите *Record* и нажмите **ENTER.**

Для остановки записи необходимо:

- 1. Выбрать *Stop* в меню Sounder Logging и нажать **ENTER**.
- 2. Выбрать кнопку Stop Logging и нажать ENTER.



Красные индикаторы указывают на текущую запись протокола

Источник

В случае если к сети Ethernet подключено несколько преобразователей, с помощью опции Источник вы сможете выбрать нужный преобразователь, данные от которого будут представлены на дисплее вашего устройства.

Для выбора Источника необходимо:

- 1. Выбрать *Source* в меню Structure и нажать **ENTER**.
- 2. Выбрать нужную опцию и нажать ENTER.

Настройки

Настройки представлены в меню Sonar Settings.

Просмотр истории сканирования

Вы можете просматривать историю сканирования Sidescan или Downscan по отдельности (выводя каждое изображение на весь экран) или одновременно с помощью сплитскрина (полиэкрана).



Для просмотра истории сканирования необходимо:

- 1. На странице StructureScan нажать клавишу «стрелка вниз» (для Sidescan) или «стрелка влево» (для Downscan). Появится голубая контрольная линия, которая поможет отследить ранее записанные протоколы.
- 2. Нажать **EXIT**, чтобы вернуться к работе.

Сохранение Маршрутных точек

Вы можете сохранять маршрутные точки как для Sidescan, так и Downscan. Это позволит отмечать выбранные объекты/места, что поможет вам в случае необходимости вернуться к ним позже.

Для сохранения маршрутных точек необходимо:

- 1. Активировать курсор.
- 2. Подвести курсор к выбранному объекту/месту и нажать **MENU**.
- 3. Выбрать *New Waypoint at Cursor* и нажать ENTER.



ПРИМЕЧАНИЕ! Вы можете сохранить маршрутную точку с помощью передвижения курсора к выбранной опции и нажатия ENTER или нажатия клавиши Wpt на странице StructureScan или странице Sonar.

Технические параметры StructureScan		
Требования к питанию	12 B	
Входное напряжение	10-17 B	
Мощность передатчика	WRMS: 500Bt	
	WPK: 4000Вт	
Потребление тока	Макс: .75А Среднее: .60А Пусковое: 4.7А	
Тип предохранителя	Внешний: 3A Fast Acting Automotive Blade	
Кабель преобразователя	20 футов (6 метров)	
Предельно допустимый интервал распознания объектов	1,5 дюйма (38,1 мм)	
Частота преобразователя	455 кГц и 800 кГц	
Соединение	Сеть Ethernet	
Количество поддерживаемых устройств	3	
Bec	LSS-1 (1,8 фунтов)	
	Преобразователь (1,9 фунтов)	
	Преобразователь с кронштейном (2.55 фунтов)	

Параметры сканера Sidescan		
Максимальная дальность	455 кГц (500 футов — 250 на каждую сторону) 800 кГц (300 футов —150 на каждую сторону)	
Максимальная скорость	35 миль/ч (55 км/ч)	
Стандартная скорость	15 миль/ч (24 км/ч)	
Оптимальная скорость	10 миль/ч (16 км/ч) или менее	

Параметры сканера Downscan		
Максимальная глубина	100 футов (800 кГц), 300 футов (455 кГц)	
Максимальная скорость	55 миль/ч (88 км/ч)	
Стандартная скорость	35 миль/ч (56 км/ч)	
Оптимальная скорость	10 миль/ч (16 км/ч) или менее	

Светодиоды StructureScan			
Индикатор	Статус светодиода	Описание	
Светодиод преобразователя	Выключен	Преобразователь или кабель не подключен/ преобразователь неисправен	
Светодиод преобразователя	Зеленый/постоянный	Преобразователь обнаруживает/захватывает дно	
Светодиод преобразователя	Зеленый/мигающий	Преобразователь обнаруживает/не захватывает дно	
Светодиод питания	Выключен	Нет питания или не включен	
Светодиод питания	Красный/постоянный	Продукт в стадии загрузки	
Светодиод питания	Зеленый/постоянный	Продукт работает	
Светодиод питания	Красный/Зеленый/ медленно мигающий	Продукт работает в режиме заводских настроек; сеть Ethernet работает	
Светодиод питания	Красный/Зеленый/ быстро мигающий	Продукт работает в режиме заводских настроек; сеть Ethernet не работает (кабель отключен или непригоден)	
Светодиод Ethernet	Выключен	Сеть Ethernet не работает (кабель отключен, непригодный кабель или пульт не работает)	
Светодиод Ethernet	Желтый/мигающий постоянный	Сеть Ethernet работает (есть соединение/яркий свет)	

Устранение неисправностей StructureScan		
Отсутствует изображение StructureScan	 Убедитесь, что LSS-1 подключен Проверьте программное обеспечение прибора, необходима версия 2.5 Убедитесь, что желтый провод подключен к источнику питания Проверьте предохранитель 	
Нет данных	Проверьте радиус действия или включите автоматический выбор радиуса	
Данные размыты/в одном цвете	Измените контрастность, попробуйте различные палитры	
Сигнал исчезает на расстоянии/ глубинах более 100 футов	Используйте на больших глубинах частоту 455 кГц	
Отображения данных лево/право поменялись местами на экране	Переключить тумблер лево/право	
Устройство не отвечает	- Убедитесь, что блоки HDS и LSS-1 получают питание и подключены к сети Ethernet	
	 Убедитесь, что все выключатели работают Проверить соединение для обнаружения приборов, которые не отвечают 	

Гарантии

Поскольку Navico постоянно совершенствует данный продукт, мы сохраняем за собой право в любой момент вносить изменения в продукт, которые могут быть не отражены в этой версии руководства. Если вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьюторами.

При монтаже и использовании оборудования владелец продукта берет на себя ответственность за несчастные случаи, травмы и повреждения имущества. Только пользователь данного продукта несет ответственность за соблюдение безопасности при эксплуатации судна.

NAVICO HOLDING AS. И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, НАНЕСЕН УЩЕРБ ЛИБО БУДЕТ НАРУШЕН ЗАКОН.

Язык регулирования: Данное заявление, любая инструкция по эксплуатации, руководство пользователя и другая информация, касающаяся продукта (Документация), может быть переведена или была переведена с другого языка (Перевод). В случае каких-либо недостатков в Переводе Документации английская версия Документации является официальной.

Данное руководство представляет продукт на момент печати. Navico Holding AS. и его дочерние компании, филиалы и отделения оставляют за собой право вносить изменения в спецификацию без уведомления.

Copyright © 2009 Navico Holding AS.

Как получить обслуживание ...

... в США

Контакты отдела обслуживания клиентов завода. Звоните по бесплатному телефону:

Lowrance: 800-324-1356 Eagle: 800-324-1354

С 8.00 до 17.00 по местному времени

Lowrance Electronics и Eagle Electronics оставляют за собой право изменить или прекратить доставку, правила и специальные предложения в любое время. Они оставляют за собой право сделать это без предварительного уведомления.

...в Канаде:

Контакты отдела обслуживания клиентов завода. Звоните по бесплатному телефону:

800-661-3983

905-629-1614 (платный)

С 8.00 до 17.00 по местному времени

... за пределами Канады и США:

Свяжитесь с дилером в стране, где вы приобрели устройство. Чтобы найти ближайшего дилера, обратитесь к инструкции в пункте № 1, представленной ниже.

Информация о дополнительном оборудовании

LEI Extras[™], Inc. производит дополнительное оборудование для гидролокаторов и GPSпродуктов, выпущенных Lowrance Electronics и Eagle Electronics. Для заказа дополнительного оборудования к Lowrance и Eagle, пожалуйста, обратитесь:

1) К вашим местным морским дилерам или магазинам бытовой электроники. Чтобы найти дилера Lowrance, посетите веб-сайт www.lowrance.com, и посмотрите Dealer Locator. Чтобы найти дилера Eagle, посетите веб-сайт www.eaglesonar.com и найдите Dealer Locator. Или обратитесь к телефонному справочнику.

2) Клиенты США могут посетить наш сайт www.lei-extras.com.

3) Для канадских клиентов: Lowrance/Eagle Canada, 919 Matheson Blvd. E. Mississauga, Ontario L4W2R7 or fax 905-629-3118.

Звоните по бесплатному телефону в Канаде 800-661-3983, или 905 629-1614 (платный). С 8.00 до 17.00 по местному времени.