



Сетевые видеорегистраторы МИРАН ИВМС-80XX



РУКОВОДСТВО Пользователя Благодарим вас за покупку нашего продукта. При возникновении вопросов или замечаний обращайтесь к местному дилеру. Никакая часть данного руководства не может быть скопирована, воспроизведена, переведена или распространена в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного согласия ООО "НПФ Маринэк"

Отказ от ответственности

ВНИМАНИЕ! Пароль по умолчанию предназначен только для вашего первого входа в систему. Мы настоятельно рекомендуем вам установить надежный пароль для обеспечения безопасности учетной записи. В случае изменения пароля сохраните его в надежном месте.

* Сильный: содержит не менее 8 символов как минимум трех изчетырех типов: прописная буква, строчная буква, специальныйсимвол, цифра.

* Средний: содержит не менее 8 символов двух из четырех типов:заглавная буква, строчная буква, специальный символ, цифра.

* Слабый: содержит менее 8 символов только одного из четырехтипов: заглавная буква, строчная буква, специальный символ,

цифра.

* В максимальной степени, разрешенной действующимзаконодательством, описываемый продукт, его аппаратное ипрограммное обеспечение, микропрограмма и документыпредоставляются на условиях "как есть".

* Были приложены все усилия для проверки целостности иправильности содержания данного руководства, однако, никакие заявления, информация или рекомендации в данномруководстве не являются официальной гарантией любого рода, выраженной или подразумеваемой. Мы не несемответственности за любые технические или типографскиеошибки в данном руководстве. Содержание данногоруководства может быть изменено без предварительногоуведомления. Обновления будут добавлены в новую версию данного руководства.

* Ответственность за использование данного руководства и изделия, и последующий результат полностью лежит напользователе. Ни при каких обстоятельствах мы не несемответственности за любые специальные, косвенные, случайныеили непрямые убытки, включая, среди прочего, убытки отупущенной выгоды, перерыва в работе, потери данных илидокументации, илинеисправность изделия или утечку информации, вызванную кибернетической атакой, взломом или вирусом в связи с использованием данного изделия.

Видео- и аудионаблюдение может регулироваться законами, которые отличаются в разных странах. Перед использованиемданного устройства в целях наблюдения ознакомьтесь сзаконодательством в вашем регионе. Мы не несемответственности за любые последствия, возникшие врезультате незаконной эксплуатации устройства.

* Иллюстрации в данном руководстве приведены только длясправки и могут отличаться в зависимости от версии илимодели. Снимки экрана в данном руководстве могут бытьнастроены в соответствии с конкретными требованиями ипредпочтениями пользователя. В результате некоторыепримеры и функции могут отличаться от тех, что отображаютсяна вашем мониторе.

* Данное руководство является руководством для несколькихмоделей изделий, поэтому оно не предназначено для какого-либо конкретного изделия.

 * Из-за неопределенностей, таких как физическая среда, могутсуществовать расхождения между фактическими и справочными значениями, приведенными в данном руководстве. Окончательное право на интерпретацию остается за нашей компанией.

Символы предупреждений

Символы, приведенные в следующей таблице, могут встречаться в данном руководстве. Внимательно следуйте инструкциям, обозначенным символами, чтобы избежать опасных ситуаций и правильно использовать изделие.

Символ	Описание				
A	Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее				
	не предотвратить, может привести к телесным				
	повреждениям или смерти				
	Указывает на ситуацию, которая, если ее не				
	предотвратить, может привести к повреждению,				
	потере данных или неисправности изделия.				
	Указывает на полезную или дополнительную				
	информацию об использовании продукта.				
6					

Предисловие

В данном руководстве описано, как использовать регистраторы типа ИВМС-80XXXX локально или через вебинтерфейс.В данном руководстве термины IP-камера и IPC означают одно и то же: сетевую камеру, которая требует подключения к сети. А IP-устройство, упоминаемое в данном руководстве, относится к IP-камере (также называемой как сетевая камера) или цифровому видеосерверу (видеорегистратору).

Часть I Локальные операции

Видеорегистратор ИВМС-80ХХ поддерживает два типа операций: локальные операции и удаленные операции на основе веб-интерфейса. При локальных операциях вы подключаете монитор и мышь к сетевому видеорегистратору и используете мышь для управления. Если ИВМС-80ХХХ имеет кнопки на передней панели или поставляется с пультом дистанционного управления, вы также можете управлять им нажимая кнопки на передней панели или используя пульт дистанционного управления. ИВМС-80ХХХ имеет встроенный веб-сервер и позволяет выполнять операции через Интернет. Для этого необходим ПК, имеющий сетевое подключение к ИВМС-80ХХ и установленный веб-браузер. Вам просто нужно перейти по IP-адресу сетевого видеорегистратора и войти в веб-интерфейс, как вы входите в систему локально. В этом разделе описаны локальные операции.

1. Прежде чем вы начнете

Обратите внимание, что параметры, выделенные серым цветом в пользовательском интерфейсе системы, не могут быть изменены. Параметры и отображаемые значения могут отличатьсяв зависимости от модели устройства, а рисунки в данном руководстве приведены только для наглядности.

Вход в систему

Для входа в систему ИВМС-80XXX используйте имя пользователя поумолчанию "admin" и пароль"2021Miran!" или графический ключ:





ВНИМАНИЕ!

Заводом изготовителем на все видеорегистраторы типа ИВМС-80XX устанавливается стандартный пароль и графический ключ. В случаесброса настроекИВМС-80XXXпароль сбрасывается до сервисного123456, который служит только для первого входа в систему и должен бытьпосле первого входа в систему для обеспечения безопасности изменен на надежный, содержащий не менее восьми символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и символы.

- 1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна ивыберите **Меню**. Отобразится диалоговое окно входа всистему.
- 2. Выберите имя пользователя из выпадающего списка, введитепароль, а затем нажмите Войти.

Локальные операции

Вы можете обратиться к разделу Начальная конфигурация и выполнитьбыструю конфигурацию.



ВНИМАНИЕ!

Если не указано иное, все операции, описанные в данном руководстве, выполняются с помощью мыши внастройке для правши.

Подробности см. в разделе Операции с мышью.

Операции с мышью

Кнопка	Действие	Описание
Левая кнопка мыши	Деиствие Нажатие Двойное нажатие	 Выбор или подтверждение элемента Активация поля ввода для ввода цифр, символов, прописных и строчных букв в поле при помощи экранной клавиатуры Вход или выход их полноэкранного режима в
	Перетаскивание	режиме живого просмотра Нарисуйте или переместите выбранную область на экране, например, для выбора области обнаружения движения
Правая кнопка мыши	Нажатие	 Показать контекстное меню. Выход из режима увеличения изображения Выход из текущего окна, когда кнопки Отмена илиВыходотображаются на экране.
Колесико мыши	Прокрутка вверх или вниз Ллительное нажатие	Прокрутка списка или окна вверх или вниз;увеличение или уменьшение масштабавременной шкалы воспроизведения.
	длительное нажатие	разрешения

2 Начальная конфигурация

Подготовка

- Убедитесь, что хотя бы один монитор правильно подключен к интерфейсу VGA или HDMI на задней панели сетевого видеорегистратора ИВМС-80XX.
- Убедитесь, что жесткий диск (диски) установлен правильно. Подробные шаги по установке жесткого диска см. в кратком руководстве, поставляемом с сетевым видеорегистратором ИВМС-80ХХ.

Вход в систему

Для входа в систему используйте графический ключ.

После сброса настроек при запуске видеорегистратора ИВМС-80ХХ появляется окно входа в систему, запрашивающая пароль.

Логин	
admin 🗸	
	1 Constant
Пожалуйста введите пароль	
Забыли пароль	
Логин	

1. Введите сервисный пароль администратора - 123456, нажмите **Вход**, а затем нажмите **ОК**, чтобы изменить пароль.



2. Измените пароль на надежный, затем нажмите ОК.

	Изменить пароль
Полин	
логин	admin
Старый пароль	
Пароль	Слабая
Подтвердить	
Примечание. Если NVR добавля пароль на платформе.	ен к управляющей платформе, необходимо также изменить

3. Установите графический ключ разблокировки.





Примечание:

Чтобы отключить шаблон разблокировки, нажмите **Система >Пользователь**. Подробнее см. в разделе Конфигурация пользователя.



Примечание:

На заводе изготовителе на все регистраторы ИВМС-80XX устанавливается стандартный пароль по умолчанию, а также графический ключ.

Пароль: 2021Miran!

Графический ключ:



Мастер настроек

Мастер поможет вам выполнить самую базовую настройкувидерегистратора ИВМС-80XX. После запуска мастера настроек появится следующая страница:

	Масте	p		1					
1									
Время	TCP/II	Ρ				QR-	код		
Часовой пояс	(UTC-08	:00) F	Pacific	Standa	rd Time	e(Lo ~			
Формат даты	ММ-ДД-	ГГГГ							
Формат времени	24-час								
Системное время	12-31-20	017 0	8:14:30						
🗌 Включить переход на л									
Начало	Мар				Bc				
Окончание	Ноя				Bc				
Сдвиг летнего времени	60 минут								
그는 그는 것은 것이 가지 않는 것이 같아.									
							Следу	/ющий	Выход

При необходимости отключите мастер или нажмите кнопку Далее. Вы также можете щелкнуть.
 Выберите часовой пояс, формат даты и времени, установитесистемное время, а затем нажмите Далее.

3. Завершите настройку сети, а затем нажмите Далее.

	Мастер	1		
1				
Время	TCP/IP		QR-код	
D. (
Выберите сет. карту	Сет. карта1			
🗹 Включить DHCP				
IP адрес	192 168			
Маска подсети	255 255	255 0		
Шлюз по-умолчанию	192 168			
PoE NIC IP Addr.	172 . 16 .			
		Предыдущии	Следующии	Выход

4. Для удаленного подключения отсканируйте QR-код устройства, следуя инструкциям, а затем нажмите **OK** для завершения настройки.

	Мастер			
Время	TCP/IP	Q	З R-код	
		Шаг 1 Отсканируйте QR Код / Шаг 2 Зарегистрируйтесь или Шаг 3 Отсканируйте QR код r	для загрузки прилож и войдите. приложением для до	ения. бавления устройства.
and the second se		Предыдущий	OK	Выход

3 Просмотр в реальном времени

Индикаторы просмотра в реальном времени

Следующие значки используются для обозначения сигналов тревоги, состояния записи и состояния звука в окне просмотра в реальном времени.

Иконка	Описание				
	Сигнализация о несанкционированном проникновении				
荻	Сигнал тревоги при обнаружении движения				
20000	Запись				
.	Двустороннее аудио				

Панель инструментов живого просмотра канала

Иконка	Описание				
<ộ>	Доступно только для РТZ-камер. Нажмите для отображения окна управления РТZ.				
6	Запись живого видео в окне на жесткий диск. Нажатие на останавливает запись.				
6	Нажмите для воспроизведения видео, записанного за последние 5 минут и 30 секунд.				
A	Увеличение масштаба интересующей области.				
	Настройки изображения.				
OSD	Настройки экранного меню.				
0	Нажмите, чтобы сделать снимок. Границы окна будут мигать белым цветом. Просмотреть и создать резервную копию снимков можно в разделе Резервное копирование > Изображение .				
	Наведите указатель мыши на значок для просмотра информации о битрейте; нажмите эту кнопку для просмотра ID и IP-адреса камеры или для изменения имени пользователя и пароля, используемых для подключения камеры.				
Ý	Запустите двустороннюю аудиосвязь с камерой. Нажмите				

	регулировать. Примечание: Требуется правильное подключение аудиовходов и выходов.
⊈)×	Щелкните, чтобы включить звук. При нажатии на звук выключается. Громкость звука можно регулировать. Примечание: При включении звука в текущем окне звук предыдущего окна отключается.

Панель инструментов экрана просмотра в реальном времен

Иконка	Описание
	Главное меню.
	Макет экрана.
< >	Предыдущий или следующий экран.
<u>@</u>	Запуск или остановка последовательного переключения.
•	Воспроизведение.
	Наведите указатель мыши на этот значок, чтобы просмотреть информацию о кодировании, включая частоту кадров, скорость передачи данных и разрешение; или нажмите для просмотра состояния камеры.
	Нажмите для просмотра состояния тревоги устройства и состояния камеры.
聖	Наведите указатель мыши, чтобы просмотреть информацию о сетевой карте и состоянии подключения к сети. Или щелкните этот значок для редактирования основных сетевых настроек.
10:32	Наведите на значок указатель мыши, чтобы просмотреть дату. Или нажмите на этот значок для редактирования настроек времени.
	Доступно для некоторых моделей сетевых видеорегистраторов ИВМС-80XX.Нажмите для отображения окна облачного сервиса. Вы можете отсканировать QR-код и загрузить приложение для управления ИВМС-80XX.
ப	Щелкните, чтобы автоматически скрыть панель инструментов, или щелкните , чтобы заблокировать ее.

Меню

При нажатии правой кнопки мыши в окне появляется контекстное меню, как показано ниже. Некоторые пункты меню описаны в разделе Описание меню быстрого доступа.

\bigcirc	Меню	
88	Главное меню	>
	Один экран	>
	Мульти-экран	>
	Коридор	>
(ک	Воспроизведение	
٢	Настройка монитора	>
Ŀ	Вручную	

Пункт меню	Описание
Меню	Войдите в главное меню. Большинство операций, описанных в данном руководстве, выполняются при запуске из главного меню; например, нажмите Камера > Камера (с помощью Меню > *пункт меню*).
Главное меню	Быстрый доступ к камерам, сетевым настройкам и резервному копированию.
Коридор	Выберите режим коридора. Режим коридора также можно установить в раскрывающемся списке Окна предварительного просмотра в разделе Система > Предварительный просмотр. Для отображения изображений в режиме коридора необходимо правильно установить камеру (повернуть на 90° по часовой или против часовой стрелки), а затем использовать параметр Поворот изображения в меню Камер > Изображение для соответствующего поворота изображений.
Один экран/Мульти-экран	Настройки отображения каналов
Воспроизведение	Воспроизведение записи текущего дня для камеры, связанной с текущим окном.
Настройки монитора	Настройки отображаемой монитором картинки
Вручную	Включение записи или тревоги вручную

Режим последовательного переключения каналов

Режим последовательного переключения каналов требует настройки расположения экрана, окон, связанных камер и интервала последовательности. В этом примере описана настройка последовательности для пяти камер на основе 4-оконного деления экрана.

1. Переключите режим деления экрана на деление на **4 окна** на панели инструментов главного экрана.

ВНИМАНИЕ!

-Ø

Количество отображаемых окон может отличаться в зависимости от модели ИВМС-80ХХ.

2. Нажмите НАЧАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ на панели инструментов экрана.

Последовательность начинается с отображения четырех окон на первом экране, а затем пятого на втором с заданным интервалом.





ВНИМАНИЕ!

Интервал последовательности по умолчанию составляет восемь секунд и может быть установлен в разделе **Система > Предварительный просмотр.** Вы можете перетащить видео в нужное окно.

Увеличение изображения

Увеличьте область изображения в окне для получения подробной информации.

1. Щелкните на нужное окно, а затем щелкните на панели инструментов окна канала.

2. В маленьком окне в правом нижнем углу нажмите и перетащите мышь, чтобы указать область для увеличения. Изображение в главном окне увеличивается. Ниже показан пример.





ВНИМАНИЕ!

Система автоматически регулирует площадь в соответствии с размером окна и соотношения его сторон. Кроме того, в системе указан минимальный размер для обеспечения эффекта масштабирования.

Конфигурация изображения

Настройка параметров изображения для получения оптимальной картинки с камеры.

1.Щелкните окно, а затем щелкните на панели инструментов окна.

2. Выберите режим из раскрывающегося списка в соответствии сосценой наблюдения, а затем настройте контрастность, оттенок, насыщенность и яркость по необходимости. Доступныенастройки могут отличаться в зависимости от моделиустройства.

3. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и выйти.

Конфигурация изображения предварительного просмотра

Обычно просмотр в реальном времени доступен после завершения базовой настройки. Вы можете щелкнуть **Система > Предварительный просмотр** и отредактировать настройки предварительного просмотра по мере необходимости, включая видеовыход, разрешение изображения, макет по умолчанию и интервал последовательности переключения каналов. Количество поддерживаемых окон могут отличаться в зависимости от модели ИВМС-80ХХ.



ВНИМАНИЕ! Нажатие и удержание колеса прокрутки в течение не менее 3 секунд восстановит значение разрешения по умолчанию.

Конфигурация окон просмотра каналов

Каждое окно просмотра каналов (сокращенно окно) связано с камерой. По умолчанию окно 1 ссылается на камеру D1, окно 2 - на камеру D2 и так далее. Вы можете изменить привязку, чтобы отобразить живое видео с камеры в другом указанном окне. В следующем примере описано, как связать окно 1 с камерой D2 и окно 2 с камерой D1.

Шаг 1: Щелкните окно 1 справа, а затем щелкните **D2** в разделе **Камера** слева. Теперь **D2** появится в окне 1, а окно 2 останется пустым. Значок ^Одля камеры D1 означает, что D1 не связана ни с одним окном.

Видео выхо,	9	HDMI/VGA		 Макс 	Макс. тревожные окна п 1 Окно		
Разрешение		1920*1080/60	Гц(1080Р)	и 🗆 Вк	Включить чередование		
окон для про	осмотра	16 Окон		- Инте	ервал чередован	ния (с) 8	
ID камеры	Имя				III		
🥏 D1	Camera						
🥏 D2	IP Camera	02	1 D1 ŪŪ	D2	2 Ū	3 D3 🔟	4 D4 🔟
🤣 D3	IP Camera	03	5		6	7	8
🤣 D4	IP Camera	04	D5 🔟	D6	Ē	D7 🔟	D8 🔟
🤣 D5	IP Camera	05	9		10	11	12
🥏 D6	IP Camera	06	D9 🔟	D10	Ū	D11 🔟	D12 🔟
🥏 D7	IP Camera	07	13		14	15	16
🤣 D8	IP Camera	08	D13 🛄	D14	Ū	D15 🔟	D16 🔟
🥏 D9	IP Camera	09			< 1/1	>	

Шаг 2: Щелкните окно 2 справа, а затем щелкните **D1** в разделе **Камера** слева. Теперь **D1** появится в окне 2. Нажмите **Применить,** чтобы сохранить настройки.

Видео выхо,	д	HDMI/VGA		Макс. трево	жные окн	а п 1 Окно	
Разрешение		1920*1080/60	ОГц(1080Р)	 Включить чередование 			
окон для про	осмотра	16 Окон		Интервал ч	ередовані	ия (с) 8	
ID камеры	Имя						
🥏 D1	Camera						1
🔵 D2	IP Camera	02	Нет 🛄	2 D1	Ū	D3 🔟	4 D4
🥏 D3	IP Camera	03	5	6		7	8
🥏 D4	IP Camera	04	D5 🔟	D6	Ū	D7 🔟	D8 🔟
🥏 D5	IP Camera	05	9	10		11	12
🥏 D6	IP Camera	06	D9 🔟	D10	Ū	D11 🔟	D12 🔟
🥏 D7	IP Camera	07	13	14		15	16
🥏 D8	IP Camera	08	D13 🔟	D14	Ū	D15 🔟	D16 🔟
🥏 D9	IP Camera	09		<	1/1	>	

Расширенная конфигурация

Перейдите на вкладку **Дополнительно**, а затем выберите **Подпоток первым**, чтобы ИВМС-80XX использовал подпоток для создания видео в реальном времени с нескольких камер одновременно. По умолчанию эта функция отключена.

4 Конфигурация каналов

Управление каналом

В этой главе описано, как добавлять IP-устройства и управлять ими в ИВМС-80XX. IP-устройства, упомянутые в данном руководстве, восновном относятся к IP-камерам (сетевым камерам); также IP-устройством могут быть цифровые видеосервера. Перед началом работы убедитесь, что IP-устройства подключены к ИВМС-80XX по сети.

i

ВНИМАНИЕ! IP-устройство должно быть подключено только к одному сетевому видеорегистратору ИВМС-80ХХ. IP-устройство, управляемоенесколькими сетевыми видеорегистраторами может вызвать нежелательные проблемы и конфликты сети.

Добавление IP-устройства

При подключении камер с поддержкой протокола ONVIF и динамическим IP адресом ИВМС-80XX автоматически назначит им адрес и подключит к системе.

					Камера						
On .	Камера _	Камера Дополнительно									
Камера	Cwatuo	О Обновление	ОПоиск в сегменте								
	OMUTINE	🗌 Камера	IP адрес	Статус	Протокол	Модель		Настройки к	Настройки сет	и подробност	
14 <u>4</u> 1	Экранное меню	D1(Camera)	172.16.0.2	۲	ONVIF	YMJ10_AF		Ø			
VCA	Изображение	D2(IP Camera 02)	172.16.0.3		Private						
*	neeopanenne	D3(IP Camera 03)	172.16.0.4		Private						
Ceth	Приватная маска	D4(IP Camera 04)	172.16.0.5		Private						
	PTZ	D5(IP Camera 05)	172.16.0.6		Private						
(Q)		D6(IP Camera 06)	172.16.0.7		Private						P
Система		D7(IP Camera 07)	172.16.0.8		Private						
m		D8(IP Camera 08)	172.16.0.9		Private						
		D9(IP Camera 09)	172.16.0.10		Private						
Дрливация		D10(IP Camera 10)	172.16.0.11		Private						
		D11(IP Camera 11)	172.16.0.12		Private						
Хранилище		D12(IP Camera 12)	172.16.0.13		Private						
·)		D13(IP Camera 13)	172.16.0.14		Private						
Треволи		🔲 D14(IP Camera 14)	172.16.0.15		Private						
rpeacin		🗋 D15(IP Camera 15)	172.16.0.16		Private						
Ж Обслуживан		Обнаруженные устройст	ва: 1.Добавленные ус	тройства: :	16.Входящий бі	итрейт: 157Mbps					
		Автоматическое пере	ключе Автоматиче	ское перек	лючен 💿 Вы	ыкл. 🔘 Основные	Одополните			Выход	

Для камер со статическим IP адресом сначала настройте камеру, назначив ей адрес в подсети регистратора.

Перейдите в Камера>Камера>Камера, нажмите Для нужного канала и если камеры нет в списке найденого, переключите «Режим добавления» на IP адрес и введите адрес камеры.

		Изменит	гь IP камер	ру	
	IP адрес	Статус	Число	Модель	Π
1	172.16.0.2	Добавлено	1	HK-IPCAM-HI	01
Daw					
Режи	им добавления	Plug-ai	nd-Play		¥
Режи Прот	им добавления окол	Plug-ar ONVIF	nd-Play		~
Режи Прот IP ад	им добавления окол црес	Plug-an ONVIF 172	nd-Play 16	0 2	~
Режи Прот IP ад Порт	им добавления окол црес	Plug-an ONVIF 172 80	nd-Play 16	0 2	~
Режи Прот IP ад Порт Логи	им добавления юкол н	Plug-an ONVIF 172 80 admin	nd-Play 16	0 2	~
Режи Прот IP ад Порт Логи Парс	им добавления юкол црес н н	Plug-an ONVIF 172 80 admin	nd-Play 16	0 2	~
Режи Прот IP ад Порт Логи Паро Общ	им добавления окол црес - н оль ее каличество камер	Plug-ar ONVIF 172 80 admin *****	nd-Play 16	0 2	~
Режи Прот IP ад Порт Логи Парс Общ Рас <u>и</u>	им добавления окол црес н н эль ее каличество камер циренная передача	Plug-an ONVIF 172 80 admin ***** 1	nd-Play 16	0 2	
Режи Прот ІР ад Порт Логи Парс Общ Раси	им добавления окол црес н н ее каличество камер циренная передача	Plug-ai ONVIF 172 80 admin ***** 1	nd-Play 16	0 2	



и означает, что видео с камеры доступно в реальном времени.



ВНИМАНИЕ!

иоявляется в разделе **Состояние,** если выходная мощность порта РоЕ ниже или выше номинальной мощности подключенной камеры.

При необходимости камеру можно подключить по протоколу RTSP:

- 1. Нажмите Камера > Камера.
- 2. Щелкните Пользовательское добавление
- 3. Выберите Пользовательский протокол в выпадающем списоке, а затем нажмите кнопку Протокол.

4.В окне **Протокол** назовите протокол, введите номер портаRTSP, выберите протокол передачи, введите путь к ресурсу, а затем нажмите **Применить.**

		Протокол			
þ	Пользов.	Пользов 1		~	
	Название протокола	Custom1			
þ	Порт	554			
þ	Протокол передачи	UDP		~	
D	Включить основной поток				
þ	Путь ресурса	rtsp:// <ip>:<port>/</port></ip>			
D	Включить доп. поток				
b	Путь ресурса	rtsp:// <ip>:<port>/</port></ip>			
	Пример: rtsp:// <ip address="">:<port n<br="">Один канал: rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c1/s0/ Мульти-канал: rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c[%C]/ rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c[%C- rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c[%C- [%C±N]: %С означает, что выбран у</port></ip>	umber>/ <resource pati<br="">live 's0/live Add selected ca 1]/s0/live Add selected 1]/s0/live Add selected d даленный ID камеры, N</resource>	n> mera ID camera ID+1 camera ID-1 означает смещение.		
		Применить	OK	Отмена	

ВНИМАНИЕ!



Обратитесь к производителю камеры, чтобы узнать путь к ресурсам.

Расширенные функции

Обновление программного обеспечения подключенных IP-камер или восстановление заводских настроек по умолчанию для камер производится в разделе **Камера > Камера > Дополнительно**. Нажмите **Проверить,** чтобы узнать, обновлена ли версия подключенной IP-камеры. Вы можете обновлять камеры через

облако () или с локального носителя () по одной, или выбрать нужные камеры и затем нажать Обновить из облака или с диска, чтобы обновить сразу несколько камер.

Конфигурация отображение OSD

OSD (отображение информации поверх экрана) - это символы, отображаемые вместе с видеосигналом камеры на экране, например, имя камеры, дата и время.

1. Нажмите **Камера > Экранное меню**; или нажмите **на панели инструментов окна канала на главном** экране.

2. Выберите нужную камеру, а затем введите имя камеры, которое вы хотите отобразить на экране.

3. Выберите форматы даты и времени. Выберите отображение времени, имени камеры и результатов подсчета людей вслучае необходимости

4. Установите размер и цвет шрифта в случае необходимости.

5. Перетащите экранное меню в нужное положение в окне предварительного просмотра слева.

6. (Необязательно) Нажмите Копировать, чтобы применить те же настройки к другим камерам.

7. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Конфигурация изображения

1.Нажмите Камера > Изображение.

2.Выберите нужную камеру и тип сцены.

3. Настройте параметры на ползунках яркость, контрастности и др. по мере необходимости для получения оптимального изображения. Подробную информацию см. в следующих разделах.

Выбор камеры	D1(Camera)	∼ Сцена изобр-я	
		Улучшение изображения	Экспозиция Баланс белого Дополнител >
		Яркость	
		Насыщенность	••
		Контраст	
		Резкость	••
		Подавление шумов	
Ger		Зеркало	Первый поток 🗸 🗸 🗸



ВНИМАНИЕ!

Сцена может быть выбрана только в том случае, если она поддерживается IP-камерой.

• Чтобы восстановить настройки изображения по умолчанию, нажмите **По умолчанию** в правом нижнем углу. Эта функция доступна только в том случае, если камера подключена к ИВМС-80XX по пользовательскому протоколу.

 Настройки изображения применяются как видео в режиме просмотра в реальном времени, так и к записанному видео.

Улучшение изображения

1. Перейдите на вкладку Улучшение изображения.

2. Настройте параметры по мере необходимости. Некоторые важные параметры описаны в таблице ниже.

Параметр	Описание
Яркость	Изменение яркости изображения
Насыщенность	Количество цвета в определенном оттенке.
Контраст	Степень различия между самыми светлыми (белыми) и самыми темными (черными) частями изображения. Установка большего значения увеличивает контрастность.
Резкость	Контраст границ объектов на изображении.
Подавление шумов	Подавление шумов в изображениях для улучшения качества отображения.

Экспозиция

1. Перейдите на вкладку Экспозиция.

Выбор камеры	D1(Camera)	∽ Сцена изобр-я		
		< Улучшение изображения	Экспозиция Баланс белого	Дополнител
ALL MERSIN		Режим экспозиции	Пользов.	
		Компенсация	0	
		Режим День/ Ночь	Автоматически	
		WDR	Выкл.	
		Уровень WDR		
30 500				
	2017-12-31 Sunday 08:333 AV			

2. Настройте параметры в случае необходимости. Некоторые важные параметры описаны в таблице ниже (наличие параметров зависит от модели ИВМС-80ХХ и подключенной камеры).

Параметр	Описание
Режим экспозиции	Выберите правильный режим экспозиции для достижения желаемого эффекта экспозиции.
Компенсация	Отрегулируйте значение компенсации по мере необходимости для достижения желаемых эффектов изображения.
Режим день/ночь	 Автоматический: В этом режиме камера автоматически переключается между ночным и дневным режимами в зависимости от условий окружающего освещения для получения оптимальных изображений. Ночь: Камера выводит высококачественные черно- белые изображения в соответствии с условиями

	окружающего освещения .•День: Камера выводит высококачественные цветные изображения в соответствии с условиями внешнего освещения.
WDR	Включите функцию WDR для обеспечения четкого изображения в условиях высокой контрастности.
Уровень WDR	После включения функции WDR можно улучшить качество изображения, отрегулировав уровень WDR.

Баланс белого

1. Перейдите на вкладку Баланс белого.

Выбор камеры	D1(Camera)	 ✓ Сцена изобр-я 		
	VICTOR 1 States	 Улучшение изображения Баланс белого Сдвиг в красное Сдвиг в синее 	Экспозиция Баланс белого	Дополнител

2. Настройте параметры на этой вкладке. Некоторые важные параметры описаны в таблице ниже.

Параметр	Описание
Баланс белого	 Настройте красное или синее смещение изображения: Авто: Камера автоматически регулирует красное или синее смещение в зависимости от условий освещения (цвет имеет тенденцию к синему). Тонкая настройка: Позволяет настроить красное или синее смещение вручную.
Сдвиг в красное	Отрегулируйте красное смещение вручную.
Сдвиг в синее	Отрегулируйте синее смещение вручную.

Дополнительные настройки

1. Перейдите на вкладку Дополнительно.

2. Используйте функцию антитуман для улучшения качестваизображения в туманные дни.



Маска конфиденциальности

Маска конфиденциальности - это область сплошного цвета, покрывающая определенные части контролируемой области. Маска конфиденциальности защищает определенные области изображения от просмотра и записи. Допускается использование нескольких областей маски.

1. Нажмите Камера > Маска конфиденциальности.

2. Выберите нужную камеру, выберите **Включить маску конфиденциальности**, нажмите **Добавить область**, а затем с помощью мыши укажите области для маскирования.



Допускается до восьми областей. Области различаются разными цветами.



3.(Необязательно) Чтобы очистить область маски, нажмите 🌉

4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

5 Управление функцией РТZ

Управление РТZ (панорамирование, наклон и зум) применимо только к РТZ-камерам и может отличаться в зависимости от функций и протоколов, поддерживаемых РТZ-камерами. Более подробную информацию см. в технических характеристиках РТZ-камеры.

Окно управления PTZ



на панели инструментов окна канала на главном экране. Откроется окно управления РТZ.

2. Нажмите кнопку **Управлять**. Откроется окно **Управление РТZ**(также можно открыть, нажав **Камера > РТZ**).

Кнопка	Описание
「 ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	Управление направлением вращения РТZ-камеры или остановка вращения.
+ Зумм — + Фокус — + Диафр —	Настройте зум, фокус и диафрагму РТZ-камеры. Примечание: Вы также можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью колеса прокрутки на мыши.
Скорость	Управление скоростью вращения камеры.
Установить	Нажмите для отображения окна управления РТZ.
	Включение/выключение подсветки. Включение/выключение стеклоочистителя. 3D-позиционирование. Включение/выключение подогрева камеры. Включение/выключение разморозки окна объектива. Включение/выключение операций с пресетами PTZ. Примечание: Перед использованием убедитесь, что функции 3D- позиционирования,обогревателя и удаления снегаподдерживаются камерой. Используйте 3D-позиционирование для увеличения или уменьшения масштаба. Перетаскивание сверху вниз увеличивает масштаб.
Предустановка	Кнопка предварительной настройки (пресетов).
*	Вызов или удаление пресета
W	

Настройка и вызов пресетов

Предустановленное положение (сокращенно пресет) – это сохраненные настройки положения РТZ-камеры, используемые для быстрого управления РТZ-камерой. Пресет состоит из следующих параметров: положение поворотного механизма, зума, фокуса и настроек диафрагмы.

Image: Pedaktuposah Перейти Удалить Image: Pedaktuposah Перейти Удалить Image: Pedaktuposah Перейти Удалить Image: Pedaktuposah Перейти Удалить Image: Pedaktuposah Image: Pedaktuposah Перейти Удалить Image: Pedaktuposah Image: Pedaktuposah Перейти Удалить Image: Pedaktuposah Image: Pedaktuposah <th>Выб</th> <th>іор каме</th> <th>еры</th> <th></th> <th>D1(Ca</th> <th>mera)</th> <th></th> <th>~</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Выб	іор каме	еры		D1(Ca	mera)		~				
001 Предустановка001 - - 002 Предустановка002 - - 003 Предустановка003 - - 004 Предустановка004 - - 1 + Фокус - - 1 + Фокус - - 1 - + Диафр - - 1 - - - - - 005 - - - - - 1 - - - - - - 1 - + Добавить - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - -<	Gamera		Lang and		100				Предустановленное имя	Редактирован	Перейти	Удалить
002 Предустановка002 — — — — — — — — — — — … 003 Предустановка003 ご — — …	H						5	001	Предустановка001	Ø		
003 Предустановка003 — … 004 Предустановка004 ☑ — — — — — — — …	1:	6	15				- N	002	Предустановка002	Ø		
004 Предустановка004 — … #		T ARE	A A	1			/ N	003	Предустановка003	Ø		
Г - + Эмми - <td>121</td> <td>-</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AN</td> <td>004</td> <td>Предустановка004</td> <td></td> <td></td> <td></td>	121	-	/				AN	004	Предустановка004			
Скорость Оскорость Оскор			~		+	Зумм	2003:=C=CY Ponday 16:11:07	Настро + Доб	йка маршрута 1 авить 👜 Удалить в	↑ Двигать вв.	✓Двигать в	H
			-		+	зумм		Точка	Предустановка П	родолжит Скор	ость Измен	ить Удалить
скорость — Очафр — Скорость — Ск				2	+	Фокус						
Скорость			<u> </u>		+	Диафр						
		Скоро	ость	40 <u>-</u>		-0						

1. Войдите в окно **управления РТZ**. Подробные шаги см. вразделах Окно управления РТZ и Окно управления РТZ.

2. Добавьте настройки пресета. Кнопками управления поворотным механизмом направьте PTZ-камеру в нужное положение.

При необходимости отрегулируйте зум, фокус и диафрагму. Выберите неиспользуемый номер пресета, а

затем нажмите **в разделе Редактирование**. Повторите описанные выше действия, чтобы добавить все необходимые пресеты.

3. Чтобы вызвать пресет, нажмите 🧖 для соответствующего номера пресета. Камера повернется в заданное положение.



ВНИМАНИЕ!

Предустановки также могут быть вызваны сигналами тревоги. См. раздел Действия, вызываемые сигналом тревоги.

6 Запись и моментальный снимок

Режимы видеозаписи имеют различные уровни приоритета, от высокого к низкому: запись по событию, ручная запись и запись по расписанию.

Настройки сжатия

Отображаемые параметры и опции могут отличаться в зависимости от модели видеорегистратора ИВМС-80XX, а так же от модели и версии подключенной камеры. Некоторые функции могут быть недоступны, если камера этого не поддерживает. В этом случае необходимо сначала обновить камеру.

1. Нажмите Камера > Сжатие.

Выбор камеры	D1(Camera)		~				
Режим сохранения	Main and Sub Strea						
	Основной поток			Второй поток			
Тип потока	Первый поток		~	Второй поток	,		
Сжатие видео	H265		~	H265			
Разрешение	1920*1080(1080P)		~	640*480			
Тип битрейта	CBR		~	CBR			
Битрейт (Кбит/с)	Пользов. 🗸 🗸	2500		Пользов. 🗸 🗸	500		
Диапазон	320~3072(Kbps)			64~512(Kbps)			
Частота кадров (кадр/с)	25		~	25			
Качество изображения	0						
Интервал между I-кадра	50			50			
Диапазон I-кадров	1~200		н I-кадров 1~200			1~200	
Сглаживание	0			0			
Аудио поток							

2. Выберите камеру, а затем в случае необходимости отредактируйте настройки. Некоторые параметры описаны в таблице ниже.

Параметр	Описание
Тип потока	 Первый поток- поток в высоком разрешении предназначенный для записи Второй поток- поток в пониженном разрешении, предназначенный для удаленного просмотра в реальном времени
Сжатие видео	Стандарт сжатия видео, например, Н.264, Н.265.
Разрешение	Разрешение изображения.
Тип битрейта	 CBR: Постоянная скорость передачи данных(CBR) используется для поддержания определенной скорости передачи данных путем изменения качества видеопотоков. CBR предпочтителен при ограниченной

	 пропускной способности. Недостатком является то, что качество видео будет меняться и может значительно снижаться при увеличении движения в сцене VBR: При использовании переменной скорости передачи данных (VBR) качество видео поддерживается на максимально возможном уровне за счет изменяющейся скорости передачи данных и независимо от наличия или отсутствия движения в изображении. VBR подходит, когда требуется высокое качество, особенно при наличии движения в изображении.
Битрейт (Кбит/с)	Количество бит, передаваемых в секунду. Выберите значение или выберите Пользвательский , а затемзадайте значение по необходимости.
Частота кадров (кадр/с)	Количество кадров в секунду.
Качество изображения	Этот параметр действует только в том случае, если для параметра Тип битрейта установлено значение VBR . Предусмотрено 9 уровней.
Интервал между I- кадрами	Количество кадров между двумя соседними опорными кадрами.
Сглаживание	Используйте ползунок для управления увеличением скорости передачи данных. Влияет на качество изображения при резком изменении сцены.
Аудиопоток	Включение или отключение аудиопотока.

3.(Необязательно) Нажмите **Копировать,** чтобы применить некоторые текущие настройки, такие как скорость передачи данных и частота кадров, к другим камерам.

4. Нажмите Применить для сохранения настроек.

Мгновенный снимок

Установите разрешение, качество изображения и интервал между снимками, сделанных по расписанию или по событию.

1. Нажмите Камера > Снимок.

2. Установите необходимые параметры.



ВНИМАНИЕ!

- Запланированный снимок использует обычный тип расписания
- Снимок по событию происходит по срабатыванию события, например, сигналом натревожный вход или обнаружениемдвижения. Настройки, действующие для моментального снимка пособытию, также применяются к ручному снимку
- Интервал между моментальными снимками это промежуток
- времени между двумя моментальными снимками.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Настройка и редактирования графика записи

Создайте расписание записи или моментальных снимков путем заполнения таблицы расписания (нажатие и перетаскивание) или редактирования (с помощью кнопки **Изменить**). Операции для записи и моментального снимка аналогичны, поэтому в данном разделе описывается только создание расписания записи.

1. Нажмите **Хранилище > Запись**.

2. Выберите камеру из списка. Расписание включено по умолчанию. Если оно отключено, нажмите Включить, чтобы включить его.

4. (Для некоторых моделей ИВМС-80ХХ) Чтобы сохранить резервную копию записей, выберите Включить расширенную запись и настройте резервный жесткий диск.



5. Щелкните значок цвета справа под кнопкой **Редактировать**, а затем нарисуйте расписание слева. Вы также можете нажать кнопку **Редактировать** и задать детали расписания в окне **Редактировать расписание**.



ВНИМАНИЕ! При редактировании расписания можно снять флажок **Весь день** и установить до восьми различных периодов записи для каждогодня. Чтобы применить настройки к другим дням, выберите день и нажмите **Копировать**.

6. Нажмите Применить.

7. (Необязательно) Нажмите Копировать, чтобы применить те же настройки к другим камерам.

Запись и моментальные снимки по расписанию

Запись по расписанию

Запись по расписанию записывает видео в соответствии с установленным расписанием в отличии от ручной записи и записи по сигналу тревоги. По умолчанию включено расписание записи 24×7, которое можно редактировать по мере необходимости, чтобы записывать видео только в определенные периоды.

Запланированный моментальный снимок

Настройте снимок по расписанию в разделе **Хранилище** > **Снимок**. Настройка расписания мгновенных снимков схожа с настройкой расписания записи

Запись и моментальный снимок по обнаружению движения

Если функция включена, срабатывает сигнал тревоги если обнаружено движение объекта в заданной области или в заданном направлении (подробнее см. раздел "Обнаружение движения").Сигналы тревоги при обнаружении движения могут инициировать действия, включая начало записи и мгновенный снимок.

Запись по обнаружению движения

1. Нажмите Тревога > Движение.

2. Выберите камеру из списка, а затем установите флажок, чтобы включить обнаружение движения.

ВНИМАНИЕ!

• Обнаружение движения включено в сетевом видеорегистратореИВМС-80ХХ по умолчанию. Если оно не изменено, область обнаружения охватывает весь экран, а запись включается только для текущей камеры. Настройки сохраняются, если отключить обнаружение движения, а затем включить его

 При обнаружении движения в правом верхнем углу появляется соответствующий значок тревоги.

3. В окне предварительного просмотра слева нажмите и перетащите мышь, чтобы указать область обнаружения движения (красная сетка). Используйте ползунок для настройки чувствительности срабатывания обнаружения.





4. Настройка записи по детектору движения: нажмите **справа от Тревожный контакт**, перейдите на вкладку **Запись**, выберите нужную камеру, а затем нажмите **ОК.**

5. (Необязательно) Настройка расписания постановки на охрану (период времени, когда условия

срабатывания будут действовать, а соответствующие действия будут выполняться: щелкните **estimate** cr **Расписание тревог**, а затем установите необходимые периоды времени.

справа от

6.Установите расписание записи в разделе **Хранилище** > **Запись**. Подробные шаги см. в разделе Создание или редактирование расписания. Убедитесь, что тип расписания - **По движению**. Установленное расписание отображается оранжевым цветом, что означает запись по детекции движения. На следующем рисунке показан пример.



Мгновенный снимок по детекции движения

Снимок по обнаружению движения аналогичен записи по обнаружению движения. Сначала необходимо включить и настроить тревогу по детекции движения (подробнее см. шаги 1-3 в разделе Запись обнаружения движения), а затем приступить к следующим шагам.

1. Включите снимок по детекции движения в разделе Сигнал тревоги >Движение: нажмите справа от Тревожный контакт.

В открывшемся окне перейдите на вкладку Снимок, выберите нужную камеру, а затем нажмите ОК.

2. Установите расписание моментальных снимков в разделе **Хранение > Моментальный снимок**. Подробные шаги см. в разделе Составление или редактирование расписания. Убедитесь, что тип расписания - **По движению**.

Запись и моментальный снимок по сигналу тревоги

Настройте тревожные входы ИВМС-80ХХ для запуска записи и моментального снимка по сигналу тревоги. Дополнительные сведения см. в разделе Тревожный вход и выход.

Запись по сигналу тревоги

1. Нажмите Тревога> Вход/Выход >Тревожные входы

2. Настройка входа тревоги: нажмите для нужной камеры. В появившемся окне выберите **Включить**, выберите режим срабатывания N.O. (нормально разомкнутый) или N.C.(нормально замкнутый), а затем нажмите **OK**.

	Тревожный вход		
Тревожный вход	🖂 Включить		
Тип тревоги	НО		
		ок о	тмена

3. Настройтезапись по сигналу тревоги:

Нажмите под Условия срабатывания. В появившемся окне перейдите на вкладку Запись выберите нужную камеру, а затем нажмите ОК.

4. Установите расписание в разделе **Хранение > Запись.** Подробные шаги см. в разделе Составление или редактирование расписания. Убедитесь, что тип расписания -**Тревога**.

Установленное расписание отображается желтым цветом, что означает запись по сигналу тревоги. Ниже показан пример.



Мгновенный снимок по сигналу тревоги

Снимок по сигналу тревоги аналогичен записи по сигналу тревоги. Сначала необходимо включить и настроить вход сигнала тревоги (подробнее см. шаги 1 - 2 в разделе Запись по сигналу тревоги), а затем выполнить следующие шаги.

1. Установите снимок по срабатыванию сигнала тревоги: Щелкните **В разделе Тревожный контакт**. В открывшемся окне перейдите на вкладку **Снимок**, выберите нужную камеру, а затем нажмите **ОК.**

2. Установите расписание моментальных снимков в разделе **Хранение > Моментальный снимок.** Подробные шаги см. в разделе Составление или редактирование расписания. Убедитесь, что тип расписания - **По тревоге**.

Запись и моментальный снимок вручную

Ручная запись

Щелкните правой кнопкой мыши на окне предварительного просмотра канала, в контекстном меню выберите **Вручную**. Перейдите на вкладку **Запись вручную**, выберите нужную камеру и нажмите кнопку **Начать**. Чтобы остановить ручную запись, выберите камеру и нажмите **Стоп**

	Вру	чную		
Запись вручную	Ручная тревога Зуммер			
Выбор	Камера		Статус	
D1	Camera		🍈 Нет записи	
		Старт	Стоп	Выход

Ручной снимок

Ручной снимок аналогичен записи вручную. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите **Вручную** > **Снимок вручную,** выберите нужную камеру, а затем нажмите **Старт**. Для остановки нажмите **Стоп**.

Запись и моментальный снимок в праздничные дни

Запись и снимок в праздничные дни позволяет указать определенные периоды времени в качестве праздничных дней для записи и снимка по расписанию. Сначала вы указываете определенную дату (даты) как праздничные, а затем настраиваете расписания записи или снимков в эти дни.

Праздничная запись

1. Нажмите Система > Время > Праздник.

2. Нажмите кнопку **Добавить** в правом нижнем углу. Откроется окно **Праздник**. Заполните настройки, включая название праздника, даты начала и окончания. По умолчанию праздник включается при добавлении и не повторяется.

	Пра	аздн	ики					
Название праздника								
Статус	Включить				Отклі	ючить		
Повтор	🗹 Нет				□да			
Режим	🗹 По дню				Поне	еделе		
Время начала	2018		01	01				
Время окончания	2018		01	01				
						2/4	0	

3. Нажмите ОК. Праздник отобразится в списке

4. Нажмите **Хранилище** > **Запись**, а затем установите расписание записи, как описано в разделе Составление или редактирование расписания. Убедитесь, что в раскрывающемся списке **Выбор дня** выбран **Праздник**. В следующем примере запись по детекции движения включена в установленный праздничный день.



Мгновенный снимок в праздничные дни

Праздничный снимок аналогичен праздничной записи. Сначала вы устанавливаете праздники в разделе Система > Время > Праздники, а затем настраиваете расписание снимков в разделе Хранение > Снимки. Установите расписание моментальных снимков, как описано в разделе Запись по расписанию. Убедитесь, что в раскрывающемся списке Выбрать день выбран Праздник

Другие типы записи и моментального снимка

Другие типы записи и снимков:

- Событие: Включая типы, указанные ниже, и VCA. Любое из этих событий запустит запись/снимок.
- Обнаружение движения И срабатывание сигнала тревоги: запись или снимок происходит только при одновременном срабатывании обнаружения движения и входного сигнала тревоги.
- Обнаружение движения ИЛИ срабатывание сигнала тревоги: запись или снимок включаются при возникновении сигнала тревоги обнаружения движения ИЛИ входного сигнала тревоги.

Когда вы выбираете тип События - запись или моментальный снимок, убедитесь, что вы включили соответствующую функцию тревоги и настроили запись/ моментальный снимок, срабатывающий по тревоге. Этапы настройки аналогичны. Более подробную информацию см. в разделе Запись по детекции движения и моментальный снимок.

7 Воспроизведение

Мгновенное воспроизведение

При мгновенном воспроизведении воспроизводится видео, записанное за последние 5 минут и 30 секунд. Если запись не найдена, это означает, что в этот период запись отсутствует.

1. Щелкните нужное окно, а затем нажмите на панели инструментов, чтобы начать мгновенное воспроизведение.

2. Вы можете перетаскивать ползунок, чтобы контролировать время записи. При необходимости воспроизведение можно ставить на паузу.



Панель инструментов воспроизведения

Кнопка	Описание
00:01:19 00:00 02:00	 Временная шкала показывает ход воспроизведения. Примечание: При перетаскивании ползунка отображается небольшое окно с видео выбранного канала, помогающее найти нужную часть видео. Первый индикатор показывает ход воспроизведения видео, воспроизведения видео, воспроизводимого в выделенном канале. Второй показывает общий прогресс воспроизведения для всех выбранных камер.
0 1 2	Индикатор временных отрезков.
24 h 🛑	Увеличение или уменьшение масштаба временной шкалы.

	Примечание: так же можно менять масштаб с помощью колесика мыши
	Воспроизведение, пауза, остановка и воспроизведение в обратную сторону
× / ×	Перемотка вперед или назад на 30 секунд.
44 / ÞÞ	Замедлить или ускорить воспроизведение.
	Покадровое воспроизведение
× / *	Создание клипа из выбранного фрагмента
	Сделать снимок. Границы окнаначнут мигать белым цветом.
£	Блокировка воспроизведения.
	Управление файлами (клипы, снимки, заблокированные файлы, теги).
$\widehat{\mathbf{Q}}$	Увеличение масштаба изображений. Дополнительные сведения см. в разделе Масштаб.
(1)) / (1)×	Выключение/включение звука.
0	Регулировка громкости звука для текущего окна.

Воспроизведение по камере и дате

Используйте этот метод для поиска и воспроизведения записи по камере и дате.

1. Щелкните на окне предварительного просмотра, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Воспроизведение чтобы начать воспроизведение.



ВНИМАНИЕ! В окне воспроизведения можно выбрать несколько камер для синхронного воспроизведения. Щелчок **Макс.** выбирет максимально допустимое количество камер, а нажатие **Остановить все** останавливает воспроизведение для всех камер. Производительность воспроизведения зависит от модели сетевого видеорегистратора ИВМС-80XX.



2. Выберите нужную дату в календаре, а затем щелкните щелчок по дате запускает воспроизведение напрямую.



чтобы начать воспроизведение. Двойной



ВНИМАНИЕ!

- В календаре используются различные маркеры для обозначения различных типов записей. Отсутствие маркера означает отсутствие записи. Синий маркерозначает обычную запись. Красный маркер означает запись по событию
- .В выпадающем списке справа выберите режим воспроизведения: **HD** означает видео, записанное с основного или подпотока; **SD** означает видео, записанное с третьего

потока.

Воспроизведение в режиме коридора

Воспроизведение записи в режиме коридора в нескольких окнах.

1. В окне воспроизведения выберите Коридор над индикатором выполнения.

2. Выберите нужные камеры, а затем дважды щелкните нужную дату, чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение по тегу

Добавляйте к записи теги с ключевыми словами, такими как название события и местоположение, теги нужны для быстрого поиска нужной части видео при воспроизведении.

Добавление тега

1. Щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите Воспроизведение.



на панели инструментов окна, а затем задайте имя тега.

3. Для управления добавленными тегами, нажмите на панели инструментов, а затем переименуйте или удалите теги по мере необходимости.

Воспроизведение по тегам

1. В окне воспроизведения нажмите **Поиск видео**, выберите **Поиск тегов** из выпадающего списка в левом верхнем углу.

2. Выберите камеры, задайте период времени, а затем нажмите **Поиск**. Результаты поиска, если таковые имеются, отображаются с названиями камер и тегами.



3. Щелкните *Для нужного тега, чтобы начать воспроизведение. Выможете использовать кнопку Старт.* Выпадающие списки "**До**" и "Остановить после" позволяют установить, когда начинается и заканчивается отмеченное видео.

Воспроизведение по детекции движения

Поиск и воспроизведение записей, запущенных обнаружением движения в течение заданного периода времени.



ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что функция обнаружения движения и запись по сигналу тревоги включены, а так же были настроены до использования этойфункции. Подробнее см. в разделе Обнаружение движения и действия по сигналу тревоги.

1. В окне воспроизведения нажмите **Поиск записи**, выберите **Движение** из выпадающего списка в левом верхнем углу.

2. Выберите нужную камеру, задайте период времени, а затем нажмите Поиск.



для нужной записи, чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение по потере видео

Поиск и воспроизведение записей, вызванных потерей видео в течение заданного периода времени.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием этой функции убедитесь, что включена сигнализация потери видеосигнала и настроена запись по сигналу тревоги.

1. В окне воспроизведения нажмите "Восстановление видео", выберите "Потеря видео". из выпадающего списка в левом верхнем углу.

2. Выберите нужную камеру, задайте период времени, а затем нажмите Поиск.



для нужной записи, чтобы начать воспроизведение.

Воспроизведение с помощью интеллектуального поиска

Интеллектуальный поиск поддерживается не всеми моделями ИВМС-80ХХ. Эта функция обеспечивает эффективный способ просмотра записей, содержащих результаты интеллектуального поиска, например, обнаруженные движения. В режиме интеллектуального воспроизведения система анализирует записи на наличие результатов интеллектуального поиска. Если такие результаты обнаружены, индикатор выполнения подсвечивается зеленым цветом, а видео воспроизводится с нормальной скоростью, что дает вам достаточно времени, чтобы уловить детали; в противном случае видео воспроизводится со скоростью 16х для экономии времени.

1. В окне воспроизведения выберите Умный над индикатором выполнения.



Для нужной камеры, чтобы начать интеллектуальное воспроизведение.



. Отобразится окно интеллектуального поиска. По умолчанию областью интеллектуального

поиска является весьэкран. Чтобы очистить все, нажмите

; чтобы восстановить полноэкранную

область поиска, нажмите

4. Установите параметры интеллектуального поиска, включая область обнаружения и чувствительность.



2. Нажмите

3. Нажмите

. чтобы начать поиск. Чтобы выйти из поиска. нажмите



Воспроизведение внешнего файла

Используйте эту функцию для воспроизведения записей, хранящихся на внешнем устройстве хранения, например, на USB-накопителе (флешке) или переносном жестком диске USB.
1. В окне воспроизведения нажмите

на панели инструментов.

2. Нажмите **Обновить**, а затем подождите, пока сетевой видеорегистратор ИВМС-80XX прочитает данные с внешнего носителя.

3. Выберите нужный файл записи, а затем нажмите 💴 , чтобы начать воспроизведение.

Управление файлами

Управление файлами позволяет управлять видеоклипами, тегами, снимками, сделанными во время воспроизведения, а также блокировать или разблокировать файлы.

1. Снимок во время воспроизведения.

а. Щелкните в окне воспроизведения, чтобы сделать снимок нужного изображения.

b. Щелкните, а затем перейдите на вкладку "Воспроизведение изображения", чтобы просмотреть снимок.
с. Выберите нужный файл(ы) изображений, а затем нажмите Резервное копирование, чтобы сохранить их на внешнем устройстве хранения.



ВНИМАНИЕ!

Разрешение изображения зависит от настроек разрешения монитора и количества окон, отображаемых при создании снимка.

2. Блокировка файлов.Используйте эту функцию для блокировки файла записи, чтобы он не был перезаписан. Блокировка файла записи предотвращает перезапись всех файлов, хранящихся в том же секторе жесткого диска (размер сектора 254,4 МБ).



для записи, которую вы хотите заблокировать, в окне воспроизведения.



b.Нажмите **—** , а затем перейдите на вкладку **Заблокированный файл,** чтобы просмотреть заблокированный файл.





Чтобы создать резервную копию

файла, выберите файл, а затем нажмите Резервное копирование.

8 Резервное копирование

Чтобы разблокировать файл, нажмите

Резервное копирование записи

Резервное копирование, также известное как резервное копирование записи, представляет собой процесс запроса видео, хранящегося на жестком диске сетевого видеорегистратораИВМС-80ХХ, и последующего сохранения на USB-накопителе или другом носителе в виде файла.

- Резервное копирование с помощью USB-накопителя: отформатируйте раздел в формате FAT32 или NTFS; правильно подключите накопитель к сетевому видеорегистратору.
- Резервное копирование с помощью DVD-диска: используйте пишущий DVD-привод. Убедитесь, что диск DVD-R пуст, а пишущее устройство правильно подключено к ИВМС-80XX.
- Требуются права доступа.
- Запись для резервного копирования хранится на жестком диске сетевого видеорегистратора ИВМС-80XX.

ВНИМАНИЕ!

=

• При резервном копировании записей на USB-накопитель по умолчанию используется формат файла .mp4.

• При резервном копировании с диска записи сохраняются только в виде файлов .TS.

Обычное резервное копирование

- 1.Нажмите **Резервное копирование > Запись**. По умолчанию выбраны все камеры.
- 2.Задайте условия поиска, а затем нажмите Поиск. Отобразятся результаты поиска.



ВНИМАНИЕ!

В этом окне можно блокировать/разблокировать и воспроизводить файлы записи.

3. Выберите нужную запись (записи), а затем нажмите Резервное копирование.

- 4. Выберите раздел для сохранения.
 - Резервное копирование на USB-накопитель

Выберите целевую директорию на USB-накопителе, а затем нажмите **Резервное копирование**. Запись(и) будет сохранена в указанном каталоге.



ВНИМАНИЕ!

• Вы можете создать новую папку для записи (записей), нажав кнопку Новая папка.

• Если емкость подключенного устройства хранения данных превышает 2 Гб, нажатие кнопки **Форматировать** приведет к форматированию устройства в файловую систему NTFS; если емкость составляет 2 Гб или менее, устройство будет отформатировано в FAT32 или NTFS.

- Для отображения хода выполнения операции служит индикатор выполнения (например, Экспорт *X/Y*), где *X* обозначает текущее количество резервных копий, а *Y* общее количество записей. Чтобы отменить операцию, нажмите **Отмена**.
- Имя файла резервной копии генерируется по следующей маске: *имя камеры-время начала записи*.расширение файла. Например, Ch9-20150630183546.mp4.

• Резервное копирование на диск DVD-R

Задайте целевую директорию, а затем нажмите **Резервное копирование**. Запись(и) будет сохранена в указанном каталоге.



ВНИМАНИЕ!

• Прежде чем начать запись, убедитесь, что видео для резервного копирования не было сжато с помощью интеллектуального кодирования.

- Если нажать кнопку Отмена до завершения записи, диск станет непригодным для дальнейшего использования.
- По окончании записи дождитесь, пока накопитель извлечется сам. Не извлекайте диск вручную.
- ИВМС-80XX не поддерживает воспроизведение записей, сохраненных на внешнем DVD диске.

Резервное копирование видеоклипов

Необходимый фрагмент записи можно обрезать и сохранить на USB-накопителе в виде клипа.

1. Откройте окно воспроизведения. Подробные шаги см. в разделе Воспроизведение





мите **———**, а затем перейдите на вкладку **Видеоклипы** для просмотра видеоклипов.

4.Выберите нужный видеоклип(ы) и нажмите кнопку Резервное копирование.

5.Выберите место назначения на USB-накопителе, а затем нажмите **Резервное копирование**. Выбранные видеоклипы будут сохранены в указанном каталоге.

Резервное копирование изображений

По умолчанию формат изображений - JPG.

1. Нажмите Резервное копирование > Изображение.

2. Задайте условия поиска, а затем нажмите Поиск. Отобразятся результаты поиска.



ВНИМАНИЕ!

Разрешение изображения зависит от настроек разрешения и количество окон, отображаемых при создании моментального снимка

3. Выберите нужный файл(ы) и нажмите Резервное копирование.

4. Выберите место назначения на USB-накопителе, а затем нажмите **Резервное копирование**. Выбранные файлы сохранятся в указанном каталоге.

9 Сигнализация

Тревожный вход и выход

Тревожный вход

1. Нажмите Тревога >Входы/Выходы > Тревожный вход.

2. Нажмите для нужной камеры. В окне **Тревожный вход** выберите **Включить** для включения тревожного входа.

3. Выберите нормально разомкнутый (N.O.) или нормально замкнутый (N.C.) режим срабатывания, а затем нажмите **ОК.**

	Тревожный вход	
Тревожный вход	🖂 Включить	
Тип тревоги	НО	~
	ОК	Отмена

4. Щелкните в разделе **Действия при срабатывании**, а затем задайте действие(я) при срабатывании тревоги. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия</u>, срабатывающие по сигналу тревоги.

					Тревожный кон	пакт					
Зуммер Отправі Всплыв	ить почту ающая окно										
Запись	Перейти к	предустанов	вке Просмот	р Тревожні	ый выход						
Bce	(□ D1 □ D9	□ D2 □ D10	□ D3 □ D11	□ D4 □ D12	□ D5 □ D13	□ D6 □ D14	□ D7 □ D15	D8		
						Применить		OK		Отмена	

ВНИМАНИЕ!

- Количество подключаемых камер может варьироваться в зависимости от модели ИВМС-80ХХ.
- Действия, которые могут быть вызваны, могут отличаться в

зависимости от типа сигнала тревоги.



под Расписание тревог, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

Кончания Время окончания 24 ОО С 00 С 00 С
Время окончания 24 00 ↓ 00 ↓ 00 ↓
Время окончания 24 С 00 С 00 С
24 00 0 00 0 00 0
00 0 00 0
00 \$ 00 \$
00 \(\circ) 00 \(\circ)
00 \$ 00 \$
00 \$ 00 \$
00 \$ 00 \$
00 \$ 00 \$
⊇Сб □Вс □Праздники



ВНИМАНИЕ!

- По умолчанию используется расписание 24×7. Вы можете изменить его по мере необходимости и установить до восьми различных периодов для каждого дня. Временные периоды не могут накладываться друг на друга.
- Чтобы применить то же расписание постановки на охрану к другим дням, выберите нужные дни справа от параметра Копировать в.
- Чтобы применить те же настройки к другим камерам, нажмите Копировать, выберите камеры, а • затем нажмите ОК.

Тревожный выход

1. Нажмите Тревога > Входы/Выходы > Тревожный Выход.

2. Нажмите в разделе Редактирование для нужного канала, а затем установите статус и продолжительность срабатывания. После завершения настроек нажмите ОК.

3. Нажмите

в разделе Расписание тревог, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.



ВНИМАНИЕ!

Чтобы применить те же настройки к другим камерам, нажмите Копировать, выберите камеры, и нажмите ОК.

Обнаружение движения

Если функция включена, сигнал тревоги при обнаружении движения срабатывает, если объект в зоне обнаружения перемещается в заданной зоне, при этом в правом верхнем углу появляется значок тревоги. Обнаружение движения включено в сетевом видеорегистраторе ИВМС-80ХХ по умолчанию. Если настройки не изменены, область обнаружения занимает весь экран, а запись запускается только для текущей камеры. Настройки сохраняются, если отключить обнаружение движения, а затем включить его.

1. Нажмите Тревога > Движение.

2. Выберите нужную камеру, а затем выберите Включить, чтобы включить обнаружение движения.

3. С помощью мыши нарисуйте область обнаружения и перетащите ползунок, чтобы установить чувствительность обнаружения (размер целевого объекта и продолжительность движения). Чем выше чувствительность, тем больше вероятность обнаружения движущегося объекта.

Выбор камеры	D1(Camera)	~
Включить		
	Тревожный контакт 💿	
	Расписание тревог 💿	
	Чувствительность ————————————————————————————————————	
	На весь экран Очистить все	



80XX

4. Щелкните **с**права от пункта **Действие при срабатывании** и задайте действие(я), которое должно сработать. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия</u>, срабатывающие по сигналу тревоги.



ВНИМАНИЕ!

Количество подключаемых камер может варьироваться в зависимости от модели ИВМС-

• Действия, которые могут быть запущенны, зависят от типа сигнала тревоги.



5.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тревог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

ВНИМАНИЕ!

- По умолчанию используется расписание 24×7. Вы можете изменить его по мере необходимости и установить до восьми различных периодов для каждого дня. Временные периоды не могут накладываться друг на друга.
- Чтобы применить то же расписание постановки на охрану к другим дням, выберите нужные дни справа от параметра Копировать в.

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

7. (Необязательно) Нажмите Копировать, чтобы применить те же настройки к другим камерам.

Обнаружение несанкционированного проникновения

Сигнал тревоги при обнаружении несанкционированного проникновения возникает, когда объектив камеры закрыт.

1. Нажмите Тревога > Несанкционированное проникновение.

2. Выберите нужную камеру, а затем выберите **Включить,** чтобы включить функцию обнаружения несанкционированного доступа.





3. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Для получения более подробной информации см. раздел <u>Действия, срабатывающие по сигналу тревоги</u>.

4.(Необязательно) Щелкните справа от Расписание тревог, а затем установите время, когда будутсрабатывать действия.

5. (Необязательно) Нажмите Копировать, чтобы применить те же настройки к другим камерам.

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Обнаружение человеческого тела

Сигналы тревоги при обнаружении человеческого тела возникают при обнаружении присутствия человека в указанной зоне.

1. Нажмите Тревога > Обнаружение человеческого тела.

Выбор камеры	D1(Camera)	~
Включить		
	Тревожный контакт 🍈 🍈	
	Расписание тревог 💿	
	Ruini Depart Departs	
	Чувствительность — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	

2. Включите функцию обнаружения человеческого тела, установив флажок

3.Нажмите

, а затем нарисуйте область обнаружения.

Примечание:

Для каждой камеры разрешена только одна зона обнаружения.

4. Установите чувствительность обнаружения. Чем выше чувствительность, тем больше вероятность обнаружения человеческого тела.



5. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Для получения более подробной информации см. раздел <u>Действия</u>, срабатывающие по сигналу тревоги.

 (\hat{O})

6.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тревог,** а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

7. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Потеря видеосигнала

Тревога потери видеосигнала возникает, когда сетевой видеорегистратор ИВМС-80XX теряет видеосигнал от камеры. Сигнал о потере видеосигнала включен по умолчанию.

1. Нажмите **Тревога > Потеря видео**. Чтобы отключить сигнал о потере видео для канала, нажмите 🏁 который затем изменится на 🔘 .



2. Щелкните в разделе **Действия при срабатывании** и задайте действие(я) для срабатывания. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия, срабатывающие по сигналу тревоги</u>.



ВНИМАНИЕ!

Сигнал о потере видео не может запустить запись, пресет РТZ, предварительный просмотр или просмотр в реальном времени и создание моментального снимка для потерянной камеры.

3. Щелкните по пункту **Расписание постановки на охрану**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

4. (Необязательно) Нажмите Копировать, чтобы применить те же настройки к другим камерам.

Оповещение

ИВМС-80ХХ сообщает, когда в системе происходит какое-либо событие. Ниже перечислены некоторые предупреждения и их атрибуты срабатывания в системе.

- Заканчивается свободное место: Осталось менее 10% дискового пространства
- Закончилось место: нет места на диске.
- Диск отключен: Подключение к диску потеряно или диск вышел из строя.
- Диск поврежден: Диск определен системой, но доступ к нему невозможен.
- Попытка авторизации: Неудачная попытка входа в систему для несуществующего имени пользователя или ввод неправильного пароля.
- Потеря сети: Сетевое соединение прервано.
- Конфликт IP-адресов: Устройства в сети используют один и тот же IP-адрес.
- **Ошибка записи/снимка**: хранилище не найдено, например,когда все жесткие диски были отключены.

Выполните следующие действия, чтобы настроить оповещение:

1. Нажмите Тревога > Тревога.

2. Выберите тип оповещения, выберите необходимые действия, а затем выберите камеру(ы), для которой(ых) необходимо включить тревожный выход.

Тип тревоги	Конфликт IP	адресов
Зуммер		
Отправить почту		
Всплывающая окно		
Контакт тревожного выхода	Все	
Выбор		Тревожный выход !
		A->1
		D1->1
		D1->2

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Зуммер

Зуммер может включаться по сигналу тревоги, чтобы предупредить пользователя звуковым сигналом. Выполните следующие действия, чтобы установить, как долго будет звучать зуммер после срабатывания.

1. Нажмите **Сигнал > Зуммер**.

Задержка Тревоги	О Максимум	💽 Пользов.
Задержка(сек)	30	

2. Установите необходимую продолжительность. Диапазон составляет от 1 до 600 секунд.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Действия при срабатыванию тревоги

Тревога может вызывать запуск заданного действия, например, звуковой сигнал, запись и полноэкранный предварительный просмотр. Поддерживаемые действия могут отличаться в зависимости от модели ИВМС-80XX.

Зуммер по сигналу тревоги

При возникновении тревоги сетевой видеорегистратор ИВМС-80ХХ издает пищащий звук.

Письмо на электронную почту по сигналу тревоги

При возникновении тревоги сетевой видеорегистратор/UBMC-80XX отправляет сообщение о тревоге по электронной почте на указанный адрес.

Всплывающее окно, срабатывающее по сигналу тревоги

При возникновении тревоги появляется окно.

Запись по сигналу тревоги

ИВМС-80ХХ записывает видео с указанной камеры при возникновении сигнала тревоги.

Снимок по сигналу тревоги

ИВМС-80ХХ делает моментальный снимок при возникновении сигнала тревоги.

Вызвать пресет по сигналу тревоги

РТZ-камера поворачивается в заданное положение при возникновении сигнала тревоги.

Полноэкранный просмотр по сигналу тревоги

При возникновении тревоги сетевой видеорегистратор ИВМС-80XX воспроизводит видео в реальном времени в полноэкранном режиме.

Активация тревожного выхода по сигналу тревоги

ИВМС-80XX выводит сигнал тревоги на тревожный выход для запуска действий стороннего устройства при возникновении тревоги.

Ручная активация тревоги

Ручная активация тревожного выхода

Выполните следующие действия, чтобы активировать тревожный выход вручную.

1. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вручную > Ручная тревога

2. Чтобы запустить выход тревоги вручную, выберите нужный канал, а затем нажмите Активировать. Чтобы отменить сигнал тревоги, выберите нужный канал и нажмите кнопку **Очистить**.

Ручная активация зуммера

Выполните следующие действия, чтобы остановить звуковой сигнал вручную.

1. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вручную>Зуммер.

2.Выберите зуммер (в состоянии Активирован), а затем нажмите Остановить.

10 VCA

Конфигурация VCA

Базовая конфигурация

Нажмите VCA > Конфигурация VCA. Отобразится окно Основные. Выберите камеру, а затем выберите Сохранить изображения VCA, если вы хотите использовать функцию поиска VCA.



ВНИМАНИЕ!

Не все камеры поддерживают анализ VCA! Обратитесь к производителю камеры для уточнения информации о поддерживаемых режимах VCA.

Распознавание лиц

Обнаружение лиц используется для обнаружения человеческих лиц в заданной области. 1.Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Распознавание лиц.

Выбор камеры	D5(11111)		¥
Включить			
Зона обрнаружения	О Полный экран	Область	
	И Тарисовать область		
	Чувствительность		
A DECEMBER OF THE OWNER	Тревожный контакт	0	
	Расписание тревог	Ø	
	Дополнительно	Ø	

2. Выберите камеру, а затем выберите Включить снимок лица.

3. Выберите область обнаружения. Вы можете выбрать полноэкранный режим или указать область обнаружения. Если выбран вариант **Область**, нажмите кнопку **Нарисовать область,** а затем нарисуйте область обнаружения с помощью мыши.

4. Установите чувствительность обнаружения лиц. Чем вышечувствительность, тем больше вероятность обнаружения лица.

10	_		-		
I	_				0
I				2,	9
	-	-	20	0	0
	-		ĸ	1	6
				v.	

Примечание:

Чем ниже чувствительность, тем меньше вероятность обнаружения бокового или размытого лица. При необходимости отрегулируйте чувствительность обнаружения для достижения нужного уровня детекции

5. Настройте действия триггера. Щелкните запуска при обнаружении лица.

ې کړ

справа от Тревожный контакт и задайте действие(я) для



6. Настройте расписание постановки на охрану. Щелкните **с**права от **Расписание тревог,** а затем установите время, когда будут запущены действия при обнаружении.



7. Щелкните 🔤 спр

справа от Дополнительно и завершите настройки.

- Установите общее количество снимков, которые необходимо сделать во время обнаружения. Допускается до 30 снимков.
- Установите максимальную и минимальную ширину лица. Лицо на снимке в пределах этого диапазона будет обнаружено. Чем больше диапазон, тем больше вероятность обнаружения лица. Отрегулируйте ширину по мере необходимости для достижения нужной чувствительности.

Обнаружение вторжений

Обнаружение вторжения используется для обнаружения объектов, проникающих в заданную зону (зоны), и запускает необходимые действия.

Выбор камеры	D5(1	1111)			
Включить					
	10/00 2010 20142250	Тревожный контакт	0		
		Расписание тревог	Ø		
TO MANAGEMENT		Правило	Нарисовать	Удалить	
	-	1		Ш.	
	and the second	2	<u> </u>	Ť.	
		3	Ø	a	
		4	Z	1	
		Правило			
		Чувствительность			
		Временной порог	·		
		Процент	_		

1. Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Обнаружение вторжений

2. Выберите камеру, а затем выберите Включить, чтобы включить обнаружение вторжения.

3. Нарисуйте на экране области обнаружения и задайте правила обнаружения, включая чувствительность, порог и процент. Допускается до четырех областей. Порог означает минимальную продолжительность нахождения объекта в зоне(зонах) обнаружения. Процент означает соотношение размера объекта к размеру зоны обнаружения. При превышении порога или процентного соотношения подается сигнал тревоги.



4. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия</u>, срабатывающие по сигналу тревоги.



5.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тревог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Обнаружение пересечения линии

Обнаружение пересечения линии используется для определения пересечения каким-либо объектом виртуальной линии на экране и подачи сигнала тревоги при необходимости.



1. Нажмите VCA > Конфигураяция VCA > Обнаружение пересечения линии.

2. Выберите камеру, а затем выберите Включить, чтобы включить обнаружение пересечения линии.

3. Нарисуйте линию (линии) обнаружения. Допускается до четырех линий. Установите правила обнаружения, включая направление входа и чувствительность.



4. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия, срабатывающие по сигналу тревоги</u>.



5.(Необязательно) Щелкните **с**права от **Расписание тревог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

6.Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Обнаружение звука

Сигнал тревоги при обнаружении звука возникает, когда камера обнаруживает внезапное изменение громкости звука.

1. Нажмите VCA >Конфигурация VCA > Обнаружение звука.

2. Выберите камеру, а затем выберите Включить, чтобы включить обнаружение звука.



3. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Для получения более подробной информации см. раздел Действия, срабатывающие по сигналу тревоги.



справа от Расписание тревог, а затем установите время, когда будут 4.(Необязательно) Щелкните

5. Выберите тип обнаружения и настройте параметры по мере необходимости.

Тип обнаружения	Описание
Внезапное увеличение	Сигнал тревоги возникает, когда увеличение громкости превышает установленное значение.
Внезапное уменьшение	Сигнал тревоги возникает, когда уменьшениегромкости превышает установленное значение.
Внезапные перемены	Сигнал тревоги возникает, когда увеличение или уменьшение громкости превышаетустановленное значение.
Порог	Сигнал тревоги возникает, когда громкостьпревышает установленное значение.

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Счетчик людей

срабатывать действия.

Подсчет людей используется для подсчета людей, входящих или выходящих из зоны. Эту функцию поддерживают только некоторые модели сетевых видеорегистраторов ИВМС-80ХХ. Эту функцию нельзя использовать одновременно с другими функциями VCA (обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линий, обнаружение расфокусировки и обнаружение изменения сцены).

1. Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Счетчик людей.

зырор камеры	D5(11111)		
Внакочна			
	Демаркация плеч		
	Направление	A - > B	
	Чувствителоносто		-0
	Очистка по расписан	ию	
	Очистить	00 0 00 00	
	🖉 Нарисовать	Счистить	

2. Выберите камеру, а затем выберите Включить демаркациюплеч. Нарисуйте виртуальную линию на экране, чтобы установить минимальную ширину обнаружения. Люди, ширина плечей которых меньше установленной, будут игнорироваться.

3. Нажмите кнопку Рисование, а затем нарисуйте правила подсчета слева. При необходимости задайте направление входа и чувствительность

.4.Выбрав опцию Включить очистку по расписанию, вы можете сбрасывать подсчет людей в определенное время каждый день. Вы также можете нажать кнопку Очистить результат подсчета, чтобы немедленно

обнулить счетчик. Сброс подсчета людей изменяет только экранное меню. Статистика для отчета не изменяется.

5. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Обнаружение расфокусировки

Используйте функцию обнаружения расфокусировки, чтобы проверить, правильно ли фокусируется камера.

1. Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Обнаружение расфокусировки.

2. Выберите нужную камеру, а затем выберите **Включить,** чтобы включить функцию обнаружения расфокусировки.



3. Щелкните **с**права от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я) для запуска. Для получения более подробной информации см. раздел Действия, срабатывающие по сигналу тревоги.

4.(Необязательно) Щелкните справа от Расписание тревог, а затем установите время, когда будут срабатывать заданные действия.

5.Установите чувствительность обнаружения, а затем нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Обнаружение изменения сцены

Используйте функцию обнаружения изменения сцены для обнаружения изменения среды наблюдения, вызванного внешними факторами, такими как намеренный поворот камеры.

1. Щелкните VCA > Конфигурация VCA > Изменение сцены.

2. Выберите нужную камеру, а затем выберите Включить, чтобы включить обнаружение изменения сцены.

3. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Для получения более подробной информации см. раздел <u>Действия, срабатывающие по сигналу тревоги</u>.



4.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тревог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

5. Установите чувствительность обнаружения, а затем нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Автоматическое слежение

Автослежение обнаруживает движущиеся объекты в сцене и автоматически отслеживает первый обнаруженный объект.

1. Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Автоматическое слежение.

2. Выберите нужную камеру, а затем выберите Включить, чтобы включить автоматическое слежение.



3. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я) для запуска. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия</u>, срабатывающие по сигналу тревоги

4.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тервог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

5. Установка режима слежения (в настоящее время только **панорамный**). Установите тайм-аут отслеживания и коэффициент масштабирования.



ВНИМАНИЕ!

- Таймаут(ы)отслеживания означает максимальную продолжительность времени, в течение которого камера автоматически отслеживает объект. Диапазон составляет 1-300 секунд, по умолчанию 30 секунд. По истечении тайм-аута отслеживания камера прекращает отслеживание и восстанавливает исходную сцену и состояние.
- Zoom означает коэффициент масштабирования и включает Авто (по умолчанию) и Текущее увеличение. Авто означает, что камера автоматически регулирует коэффициент увеличения в зависимости от расстояния слежения и, таким образом, захватывает больше деталей на объекте слежения; Текущее увеличение означает, что камера сохраняет исходный коэффициент масштабирования во время слежения и, таким образом, охватывает всю сцену.

6. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Оставленный предмет

Обнаружение оставленных предметов в заданных местах и включение сигнала тревоги.

1. Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Оставленный предмет.

Выбор камеры	D2(D1(3MP))			
Включить	O			
D1(3MP)he factory mode is on. Please log in to t	he IPC and turn it off. Тревожный конта	IKT	>	
	Расписание трево	or 🠇	*	
	Правило	Нарисовать	Удалить	
	1		Π.	
	2			
	3		Î	
	4		Ť.	
	Правило		1 J ²	
	Чувствительность	2.		
	Временной порог	0		

2.Выберите камеру и выберите Включить, чтобы включить обнаружение оставленных объектов.

3. Нажмите, чтобы нарисовать области обнаружения.



ВНИМАНИЕ!

При рисовании области обнаружения можно использовать до 6 точек для указания границ области отслеживания. Допускается до 4 зон обнаружения.

4. Установите чувствительность и временной порог:

- Чувствительность: Чем выше чувствительность, тем больше вероятность обнаружения оставленного предмета.
- Порог времени: Сигнал тревоги будет подан, если времянахождения объекта в зоне обнаружения превысит заданное значение.



5. Щелкните справа от пункта **Тревожный контакт** и задайте действие(я), которое должно сработать. Более подробную информацию см. в разделе <u>Действия</u>, срабатывающие по сигналу тревоги.

 ${}^{\odot}$

6.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тревог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

7. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Пропавший объект

Обнаружение объекта, удаленного из заданных зон, и включение сигнала тревоги.



1. Нажмите VCA > Конфигурация VCA > Пропавший объект.



ВНИМАНИЕ!

При рисовании области обнаружения можно использовать до 6 точек для указания границ области обнаружения. Допускается до 4зон обнаружения.

4. Установите чувствительность и временной порог:

• Чувствительность: Чем выше чувствительность, тем больше вероятность обнаружения объекта.

• Порог времени: Сигнал тревоги будет подан, если продолжительность отсутствия объекта в указанных областях превысит это значение.



6.(Необязательно) Щелкните справа от **Расписание тревог**, а затем установите время, когда будут срабатывать действия.

7. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

11 Конфигурация сети

Настройка сети необходима, если сетевой видеорегистратор ИВМС-80ХХ работает в сети.



ВНИМАНИЕ!

IP-адрес по умолчанию - 192.168.1.30 для сетевой карты 1 и 192.168.2.30 для сетевой карты 2, и т.д.

Базовая конфигурация

TCP/IP

1. Нажмите Сеть > Базовый.

2. Установите необходимые параметры сети. DHCP включен по умолчанию. Вы можете выбрать режим работы, если ИВМС-80ххимеет две сетевые карты:

- Многоадресный режим: Две сетевые карты работают независимо и могут быть настроены отдельно. Любая из сетевых карт может быть выбрана в качестве шлюза и данные будут направляться через эту карту при подключении сетевого видеорегистратора к внешней сети.
- Режим баланса нагрузки: Две сетевые карты привязаны к одному IP-адресу и работают вместе для совместного использования сетевого трафика и пропускной способности.
- Режим отказоустойчивости сети: Две сетевые карты привязаны к одному IP-адресу. В случае выхода из строя одной сетевой карты, вторая принимает сетевое подключение на себя.

Выберите сет. карту	Сет. карта1						~	
🔲 Включить DHCP								
IP∨4 адрес	192		168		1		30	
IP∨4 маска подсети	255		255		255		0	
IP∨4 шлюз по умолчанию	192		168		1		1	
Режим IР∨6	Route	r A	dvert	iser	nent			~
IP∨6 адрес								
Длинна префикса IP∨6	0							
IP∨6 Шлюз по умолчанию								
МАС адрес	e4:f1	:4c:	48:76	:34				
MTU	1500							
Предпочитаемый DNS-ce	8		8		8		8	
Альтернативный DNS-ce	8		8		4		4	
PoE NIC IP Addr.	172		16		0		1	

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.



ВНИМАНИЕ!

• Если вы переключите рабочий режим, то включенные 802.1х и ARP защита будет отключена автоматически.

 МТU составляет от 576 до 1500 (1280-1500 для IPv6). Чтобы использовать IPv6, убедитесь, что ИВМС-80ХХ и сетевое оборудование поддерживают IPv6 и могут подключаться друг к другу, используя адреса IPv6. Для удаленного просмотра живогоили записанного видео убедитесь, что адреса IPv4 настроены на всех сетевых устройствах.

P2P

ИВМС-80ХХ позволяет получить доступ с облачного веб-сайта или из мобильного приложения для видеонаблюдения. Сначала необходимо зарегистрировать учетную запись в облаке на сайте <u>www.star4live.com</u>.

1. Нажмите Сеть > Основные > Р2Р.

2.Р2Р включен по умолчанию.

3. Чтобы добавить сетевой видеорегистратор в облако на веб-сайте облака: Войдите в свою учетную запись на сайтеwww.star4live.com, а затем добавьте сетевой видеорегистратор, введя код регистрации и имя устройства.

4. Чтобы добавить сетевой видеорегистратор в облако с помощью приложения: Отсканируйте QR-код с помощью приложения. Сначала необходимо загрузить и установить приложение на мобильный телефон. Для получения подробной информации обратитесь к своему дилеру.





ВНИМАНИЕ!

• Вы можете получить доступ к сетевому видеорегистратору через облако, если статус устройства - Online. Имя пользователя - это имя вашей учетной записи в облаке, а имя устройства это имя, которое вы ввели на веб-сайте облака.

- Если устройство находится в автономном режиме, возможные причины будут показаны для справки.
- Чтобы удалить сетевой видеорегистратор из облака, нажмитеУдалить.

5. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

DDNS

Если ваш сетевой видеорегистратор подключен к Интернету через PPPoE, IP-адрес сети меняется каждый раз при подключении к серверу провайдера. Это неудобно при удаленном доступе к ИВМС-80XX с помощью IP-адреса. Чтобы избежать этой проблемы, вы можете зарегистрироваться на сервере DDNS, чтобы получить доменное имя для вашего сетевого видеорегистратора, а затем получить доступ к видеорегистратору, обратившись к доменному имени вместо IP-адреса (*http://DDNS adpec cepверa/domenhoe иmя ИBMC-80XX*) с помощью веб-браузера.

1. Нажмите Система > Сеть > DDNS.

2. Включите DDNS, выберите тип DDNS, а затем выполните другие настройки.

 Если тип DDNS - DynDNS или No-IP, введите имя домена, имя пользователя и пароль. Доменное имя

 это домен, которое вы зарегистрировали на сайте регистрации доменных имен(например, DynDNS). Имя пользователя и пароль - это имяучетной записи, которую вы зарегистрировали на сайте регистрации доменных имен (например, DynDNS).

Тип DDNS	DynDNS	~
Адрес сервера	members.dyndns.org	
Порт	80	
Доменное имя		
Логин		
Пароль		
Подтвердить		

• Если тип DDNS - **MyDDNS**, введите допустимое доменное имя для ИВМС-80XX, а затем нажмите **Tect**, чтобы проверить, доступно ли доменное имя.

Сопоставление портов

Доступны два метода сопоставления портов:

- Универсальный Plug and Play (UPnP)
- Внутреннее и внешнее картирование

UPnP

UPnP позволяет сетевому видеорегистратору обнаруживать другие устройства в сети и создавать сетевые службы, такие как обмен данными и подключение между устройствами. Чтобы использовать UPnP в ИВМС-80XX, необходимо включить UPnP в подключенном маршрутизаторе. Если UPnP включен для трансляции сетевых адресов (NAT), порты сетевого видеорегистратора могут быть автоматически сопоставлены с маршрутизатором, а компьютеры смогут получить доступ к сетевому видеорегистраторуИВМС-80XX из-за пределов локальной сети.

1. Нажмите Сеть > Базовые настройки.

2. UPnP включен по умолчанию. Выберите нужный тип сопоставления из раскрывающегося списка. Чтобы сопоставить порты вручную, выберите **Вручную**, а затем задайте внешние порты для маршрутизатора.

🖾 Включить переадресаци	ю портов			
Режим	🖲 UPnP 🚫	Вручную		
UPnP перенаправление	Авто			
НТТР Порт				
RTSP порт	554			
НТТРЅ Порт	443			
Тип порта	Внешний IP-адрес	Внешний порт	Внутренний порт	UPnP Статус
НТТР Порт	N/A	80	80	Не активен
RTSP порт	N/A	554	554	Не активен
НТТРЅ Порт	N/A	443	443	Не активен

ВНИМАНИЕ!



• Рекомендуется автоматическое сопоставление. Порты могут конфликтовать, если не сконфигурированы должным образом.

• Для сетевого видеорегистратора с несколькими сетевыми картами сопоставление портов должно быть настроено на основе сетевой карты, указанной в качестве шлюза.

3. Нажмите Обновить и проверьте, что для этих портов отображается Активный в разделе Статус UPnP

4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Ручное сопоставление портов

Если ваш маршрутизатор не поддерживает UPnP, то вам необходимо настроить внутренние и внешние порты вручную.



ВНИМАНИЕ!

• Принцип отображения портов заключается в том, что внутренние и внешние порты ИВМС-80XX согласуются с маршрутизатором.

• Некоторые маршрутизаторы могут требовать одинаковые внутренние и внешние порты для ИВМС-80XX и маршрутизатора.

1. Нажмите Сеть > Базовый.

2. Выберите Вручную для Режим сопоставления портов, а затем задайте внешние порты вручную.

[⊃] ежим	OUPnP	💿 Вручную
НТТР Порт	80	
TSP порт	554	
ІТТРЅ Порт	443	

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.



ВНИМАНИЕ!

После завершения сопоставления портов вы можете получить доступ к веб-клиенту вашего ИВМС-80XX, введя в адресную строку веб-браузера следующую информацию: IP-адрес маршрутизатора: внешний НТТР-порт. Например, если 10.2.2.10 - это IP-адрес, а 82 - НТТР-порт, то введите <u>http://10.2.2.10:82</u>.

Конфигурация платформы

SNMP

Используйте SNMP для подключения к ИВМС-80XX и синхронизации с ним.

1.Нажмите Сеть > Платформа. Выберите Включить SNMP.

Тип SNMP	SNMPv2 ~
Прочесть имя Community	public
Напишите имя Community	private
Имя сообщества Trap	private
Адрес Trap	÷. • •
Порт Trap	162
Порт SNMP	161

2. Выберите тип

• SNMPv2

Установите **Прочитать публичное имя** и **Записать публичное имя**, которые используются платформой для чтения данных наИВМС-80ХХ.

• SNMPv3

Установите пароль аутентификации (для доступа платформы к ИВМС-80XX) и пароль шифрования (для шифрования данных, отправляемых с ИВМС-80XX на платформу).

3. Нажмите Применить.

Служба сигнализации

Используйте эту функцию для отправки сигналов тревоги на внешнее устройство сигнализации (например, панель управления сигнализацией), когда на ИВМС-80ХХ возникает сигнал тревоги или предупреждение.

1. Нажмите Сеть > Платформа > Служба сигнализации.

Адрес сервера	192 . 168 . 1 . 1
JODT SID CODRODO	445

2. Выберите Включить службу сигнализации и задайте адрес сервера и порт SIP-сервера.



ВНИМАНИЕ!

ИВМС-80XX посылает сигналы тревоги только при возникновении тревоги или предупреждения; необходимо отдельно реализовать прием сигнала тревоги и отчетность для внешнего устройства приема сигнала тревоги.

Расширенная конфигурация

PPPoE

ИВМС-80XX обеспечивает доступ через Point-to-Point over Ethernet(PPPoE).

1. Нажмите Сеть > Дополнительно > РРРоЕ.

2. Включите РРРоЕ, установив флажок.

3. Введите имя пользователя и пароль, предоставленные поставщиком услуг Интернета (ISP). Информация о сети, включая IP-адрес, появится при успешном подключении.

ВНИМАНИЕ!



Если ИВМС-80XX имеет несколько сетевых карт, подключение PPPoE будет осуществляться через сетевую карту, указанную в качестве шлюза. 4. Нажмите **Применить,** чтобы сохранить настройки.

Порт

Обычно номера портов по умолчанию не нуждаются в изменении. Эта функция в основном используется вместе с функцией сопоставления портов. Более подробную информацию см. в разделе Сопоставление портов.

1. Нажмите Сеть > Дополнительно > Порт.

2. Настройте порты в соответствии с планом сети. Номер каждого порта должен быть уникальным.

НТТР Порт	80	
RTSP порт	554	
НТТРЅ Порт	443	
Формат RTSP-строки	rtsp:// <ip>:<port>/unicast/c<channel n<br=""><channel number="">: 1-n <stream type="">: 0(main stream) or 1(sub</stream></channel></channel></port></ip>	umber>/s <stream type="">/live stream)</stream>



ВНИМАНИЕ!

- Актуальные номера портов варьируется от 1 до 65535, среди которых 21, 23, 2000, 3702 и 60000 зарезервированы.
- URL-адрес RTSP можно использовать для просмотра живого видеоканала ИВМС-80XX с внешних устройств. Дополнительные сведения см. в пункте 5 раздела Добавление IP-устройства.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Электронная почта

После включения функции Email, в качестве срабатывающего действия, и правильной настройки, ИВМС-80XX отправляет уведомление по электронной почте на указанный адрес(а) в случае возникновения тр евоги.Сообщение электронной почты содержит основную информацию о тревоге, такую как тип тревоги, время тревоги, идентификатор камеры, имя камеры и т.д. Перед использованием этой функции убедитесь, что ИВМС-80XX имеет активное соединение с SMTP-сервером, на котором у вас есть действующая учетная запись электронной почты. В зависимости от адресатов может потребоваться подключение к Интернету. Только некоторые модели ИВМС-80XX поддерживают эту функцию.

1. Нажмите Сеть > Дополнительно > Электронная почта.

2. Настройте соответствующие параметры. Если требуется аутентификация сервера, необходимо ввести правильное имя пользователя и пароль. Нажмите **Тест,** чтобы отправить тестовое электронное письмо.

Логин		
Пароль		
SMTP Сервер		
SMTP Порт	25	
ЭЕсли TLS / SSL включе	ен, сначала используйте 25 и 58	87/465 в качестве альтернативы
Имя отправителя		
Имя отправителя Адрес отправителя		
Имя отправителя Адрес отправителя Выбрать получателя	Получатель 1	
Имя отправителя Адрес отправителя Выбрать получателя Имя получателя	Получатель 1	~
Имя отправителя Адрес отправителя Выбрать получателя Имя получателя Адрес получателя	Получатель 1	



ВНИМАНИЕ!

• Введите правильный адрес SMTP-сервера и номер порта, а затемвыберите **Включить TLS/SSL**, если это требуется.

• Выберите **Прикрепить изображение**, если хотите, чтобы снимки отправлялись по электронной почте. Убедитесь, что в окне **Тревожный контакт** включена функция Email и снимок. Только некоторые модели сетевых видеорегистраторовИВМС-80XX поддерживают прикрепление изображений. Вы можете нажать **Тест** для проверки возможности успешной отправки электронного письма.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Многоадресная прассылка

Многоадресная передача может быть использована для реализации просмотра в реальном времени, когда количество подключающихся веб-клиентов превышает предел, который может вместить ИВМС-80ХХ.

1. Нажмите Сеть > Дополнительно > Многоадресная рассылка.

2. Установите флажок, чтобы включить многоадресную рассылку, а затем введите IP-адрес многоадресной рассылки и номер порта.

🔲 включить многоадресные	е рассылки
IP многоадресной рассы	
Порт	0

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

4. Войдите в веб-клиент и установите **протокол просмотра в реальном времени** на **Мультикаст** в разделе **Настройка > Клиент**.



ВНИМАНИЕ! Правильно настройте IP-адрес многоадресной рассылки. Адрес многоадресной рассылки - это адрес класса D с диапазоном от 224.0.0.0 до 239.255.255.255; некоторые из них предназначены для специального использования:

- 224.0.1.0--238.255.255.255 могут использоваться в Интернете.
- 224.0.0.0-244.0.0.255: только для использования в локальной сети.
- 224.0.0.1: групповой адрес всех хостов, который относится ко всем хостам и маршрутизаторам физической сети, поддерживающим многоадресную рассылку.
- 224.0.0.2: для всех маршрутизаторов в этой подсети.
- 224.0.0.5: для всех маршрутизаторов OSPF.
- 224.0.0.13: для всех маршрутизаторов PIMv2.
- 239.0.0.0--239.255.255.255 предназначены для частного использования

12 Конфигурация диска

Управление дисками

Просмотр информации о диске, включая общее и свободное дисковое пространство, статус диска, тип диска, использование диска и свойства диска. Только администратор может форматировать или менять свойства дисков.

1. Нажмите Хранилище> Жесткий диск.

	Суммарно (GB)	Свободно (GB)	Статус	Тип	Применение	Свойства	Конфигу
	11176.00	11168.75	Первый поток	Локальный	запись / снимок	Чтение/Зап	Ø
2	11176.00	11172.25	Первый поток	Локальный	запись / снимок	Чтение/Зап	
							7

 Чтобы изменить свойства диска, нажмите , а затем измените использование диска (запись/ моментальный снимок или резервное копирование) и свойства диска (чтение/запись, Только чтение или Избыточный по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ!

- Свойства диска можно редактировать, если диск используется для записи/снимка.
- Свойство Избыточный доступно для некоторых моделей ИВМС-80ХХ.
- 3. Чтобы отформатировать диск, выберите его, а затем нажмите кнопку **Форматировать**. В появившемся окне нажмите **Да**.

-0

ВНИМАНИЕ!

- Локальные диски будут отформатированы автоматически при подключении.
- Форматирование диска УДАЛЯЕТ ВСЕ ДАННЫЕ, будьте внимательны

Группа дисков

Назначьте жесткие диски группе дисков и используйте группу дисков для хранения записей и снимков с указанных камер. Разные массивы могут быть назначены разным группам дисков. Резервные диски не могут быть назначены ни одной дисковой группе. Информация о дисковой группе будет инициализирована, если любой диск в группе будет отформатирован. 1. Щелкните Хранилище > Группа дисков.

Включить гр	руппу дисков					
Список диск	юв					
	Суммарно (GB)	Свободно (GB)	Статус	Тип	Свойства	Группа дисков
1	11176.00	11168.50	Первый поток	Локальный	Чтение/Запись	🗹 Группа Дисков 1
2	11176.00	11172.25	Первый поток	Локальный	Чтение/Запись	🗹 Группа Дисков 1

2. Выберите Включить группу дисков. По умолчанию все диски принадлежат к группе дисков



3. Щелкните для диска, который нужно отредактировать, а затем выберите группу, которой будет назначен диск.

	Группа дисков	
Группа дисков	Группа Дисков 1	~
	Применить	Назад

4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Распределение пространства

Выделяет место для хранения видео и снимков указанной камеры.

1. Нажмите Хранилище > Выделить место.

Выбор камеры	D1(Camera)	~
Занято видео (ГБ)	4	
Выбор группы	Группа Дисков 1	~
Емкость диска	22352 Гбайт свободно из 22352	
Емкость группы	22352 Гбайт свободно из 22352	
Максимальный объем дл	0	

2. Выберите нужную камеру, а затем установите максимальное пространство для записи и максимальное пространство для изображения. Вы можете выбрать группу дисков, только если группа дисков включена в разделе **Хранение > Группа дисков**. Дополнительную информацию см. в разделе Расширенная конфигурация.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

4. (Необязательно) Нажмите Копировать, чтобы применить те же настройки к другой камере (камерам).

Расширенная конфигурация

Установите, следует ли перезаписывать записи или снимки при заполнении памяти.

1. Нажмите Хранилище > Дополнительно.

2. Выберите необходимое действие, которое будет предпринято по завершению пространства на диске:

- Перезаписать- новые записи будут записаны поверх самых старых
- Стоп- остановить запись

Диск заполнен	Перезапись	О Стоп

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Обнаружение жесткого диска

Тест S.M.A.R.T.

Нажмите **Основные > Жесткий диск > S.M.A.R.T. тест,** чтобы выполнить S.M.A.R.T. тест. S.M.A.R.T. (включен по умолчанию) проверяет головку, пластину, двигатель и цепи жестких дисков для оценки состояния их здоровья. Общие результаты оценки включают **"норма"**, **"отказ"** и **"бэд-сектора"**. Рекомендуется немедленно заменить диск, если его состояние **"Отказ"**.

Пр	одолжить использо	вание диска с ошибками.						
Выб	ерите диск	Слот1						
Тип	теста	Short						
Стат	ус теста	Нет теста		Темпера	атура диска (°C)	41		
Про	изводитель	TOSHIBA		Время р	аботы (дней)			
Мод	ель	TOSHIBA HDWR21C		Самоте	стирование	Пройдена		
Верс	сия прошивки	0601		Общая	оценка	Норма		
ID	Имя атрибута		Статус	Флаг	Предел	Величина	Худший	Исходное знач
1	Raw_Read_Error	_Rate	Норма	0x000b	50	100	100	0
2	Throughput_Per	formance	Норма	0x0005	50	100	100	
3	Spin_Up_Time		Норма	0x0027	1	100	100	6775
4	Start_Stop_Cour	nt	Норма	0x0032		100	100	4
4	Start_Stop_Cour Reallocated_Sec	tor_Count	Норма Норма	0×0032 0×0033	0 50	100 100	100 100	4



ВНИМАНИЕ!

• Некоторые жесткие диски поддерживают только некоторые элементы теста.

• Система обеспечивает три типа испытаний: Короткие, расширенные и конвейерные. Расширенные тесты выявляют проблемы более тщательно и поэтому занимают больше времени, чем короткие тесты



ВНИМАНИЕ!

Использование неисправного диска сопряжено с риском. Неисправные диски следует немедленно заменить.

За информацией о жестких дисках обращайтесь к местному дилеру.

Обнаружение плохих секторов

Обнаружение плохих секторов проверяет наличие плохих секторов на жестких дисках.

1.Щелкните Основные > Жесткий диск > Поиск бэд-секторов.

2.Выберите нужный диск и тип обнаружения, а затем нажмите **Определить,** чтобы начать обнаружение. Нажмите **Остановить,** если хотите остановить.



ВНИМАНИЕ!

Обнаружение прекращается автоматически, когда количество ошибок достигает 100.

13 Конфигурация системы

Базовая конфигурация

1. Нажмите Система > Основные.

2.Настройте параметры.

Имя устройства	NVR3216-P16-V2	
ID устройства	1	
Язык устройства	Русский	
Авто Лог-аут(мин)	5 ~	
Мгновенное воспроизве	5	
скорость указатели мыши		
•	-1	
Ӯ Вкл. Пароль		
🔲 Вкл. Мастер настройки		Мастер

ВНИМАНИЕ!

• Только администратор может менять Включить пароль.

- Если параметр Включить пароль не выбран, при запуске системы пароль для локального входа не требуется. Однако имя пользователя и пароль по-прежнему требуются при входе в систему после выхода из нее.
- Вы также можете запустить Мастер настроек, нажав кнопку Мастер.

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Конфигурация времени

Время

1. Нажмите Система > Время > Время.

2. Выберите правильный часовой пояс, а затем установите формат отображения даты и времени и системное время. Ниже показан пример.

Часовой пояс	(UTC+08:00) Beijing Hong K	na Urun 🗸
		Jiig, Orun
Формат даты	ММ-ДД-ГГГГ	~
Формат времени	24-час	~
Системное время	01-01-2018 17:40:55	~
Включить авто-обнов	ление	
дрес NTP сервера	pool.ntp.org	
NTP Порт	123	
Интервал обновления	10м	~

3. Чтобы использовать протокол сетевого времени (NTP), включите автоматическое обновление, задайте адрес и номер порта NTP-сервера, а также интервал обновления.

4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Летнее время

1. Нажмите Система > Время > Летнее время.

2. Включите переход на летнее время, установив флажок, а затем правильно установите дату начала, дату окончания и смещение в часах. З. Нажмите **Применить**, чтобы сохранить настройки.

Синхронизация времени

Используйте эту функцию для синхронизации времени камеры с сетевым видеорегистратором ИВМС-80ХХ. Синхронизация времени включена по умолчанию, и камеры будут синхронизировать время с ИВМС-80ХХ после выхода в сеть, а затем синхронизироваться раз в 30 минут.

1. Нажмите Система > Время > Синхронизация времени.

2. Выберите Синхронизировать время камеры и нажмите Применить.

Конфигурация учетных записей пользователей

В данном разделе доступно добавление, удаление пользователей или редактирование их прав доступа. Эти операции может выполнять только администратор. Для настройки пользователей требуется авторизация на устройстве. Тип пользователя - это набор разрешений в системе. Когда тип пользователя назначается пользователю, этот пользователь имеет все разрешения, указанные для данного типа пользователей. В системе существует четыре типа пользователей:

- Admin: администратор в системе, имеет полный доступ к настройкам. Его начальный пароль ""2021Miran!".
- Пользователь по умолчанию: учетная запись зарезервирована в системе, не может быть создана или удалена и имеет доступ только к просмотру в реальном времени и двусторонней аудиосвязи.
 Если пользователю по умолчанию отказано в доступе, соответствующий канал блокируется, когда ни один пользователь не вошел в систему, и в окне появляется.
- Оператор: Имеет основные разрешения и доступ к камерам.
- Гость: По умолчанию имеет доступ только к камерам.

1. Нажмите Система > Пользователь.

2. Чтобы добавить пользователя, нажмите **Добавить**, а затем задайте имя пользователя и пароль, выберите тип пользователя, разрешения и включите шаблон разблокировки при необходимости. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить настройки.

Логин	Тип пользователя	Редактирование	Удалить
admin	Администратор	Ø	
default	Резервировать пользователя	Ø	

3. Чтобы изменить или удалить пользователя, нажмите кнопку

по мере необходимости. Если вы измените пароль для пользователя, новый пароль начнет действовать при следующем входе пользователя в систему.

Конфигурация безопасности

Фильтрация ІР-адресов

Используйте эту функцию для повышения безопасности, разрешая или запрещая доступ к ИВМС-80ХХ с указанных IP-адресов.

1. Нажмите Система > Безопасность > Фильтрация IP-адресов.

2. Выберите **Включить фильтрацию IP-адресов**, выберите **Черный список** или **Белый список** из выпадающего списка, задайте начальный и конечный IP-адреса, а затем нажмите **Добавить.**

ВНИМАНИЕ!



• Если выбран **Черный список**, ИВМС-80ХХ запрещает удаленный доступ с IP-адресов из списка.

• Если выбран параметр **Белый лист**, ИВМС-80XX разрешает удаленный доступ только с IPадресов, указанных в списке. Однако если выбран **Белый список** и не указан IP-адрес, удаленный доступ к ИВМС-80XX будет запрещен.

🔲 Включить фильтра	цию IP-адресов			
Тип управления	Черный список			
Начальный IP				
Конечный IP				
! Начал	льный IP	Конечный IP	Редактирование	Удалить

3. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Аутентификация ONVIF

Включите аутентификацию ONVIF в разделе **Система > Безопасность >аутентификация ONVIF**, чтобы для доступа к устройствам на базе ONVIF требовалось имя пользователя и пароль. Установите флажок и нажмите применить.

🗵 Включить Авторизацию

Примечание: Если включить, доступ будет через логин и пароль по ONVIF

Защита ARP

Протокол ARP используется для привязки IP-адреса к MAC-адресу оборудования. ARP-атаки в основном происходят в локальных сетях, в которых злоумышленники используют поддельные IP- и MAC-адреса. Защита APR предотвращает этот вид атак, проверяя MAC-адрес шлюза во всех запросах доступа. Обратите внимание, что изменение рабочего режима сетевой карты автоматически отключит защиту ARP.

1. Нажмите Система > Безопасность > Защита ARP.

Выберите сет. карту	Сет. карта1
🗖 Включить защиту ARP	
Шлюз	192 168 1 1
Шлюз МАС адреса	Пользов. ~ 00:00:00:00:00:00

2. Выберите нужную сетевую карту, а затем выберите Включить защиту ARP.

3. Получите МАС-адрес шлюза автоматически, или выберите **Пользовательский** и введите МАС адрес шлюза

4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

802.1x

802.1х - это протокол управления доступом к сети на основе порта, который в основном используется для решения проблем аутентификации и безопасности в локальной сети. Только некоторые модели сетевых видеорегистраторовИВМС-80ХХ поддерживают эту функцию. Обратите внимание, что изменение режима работы сетевой карты автоматически отключит 802.1х.

1. Нажмите Система > Безопасность > 802.1x.

- 2. Выберите нужную сетевую карту и установите флажок, чтобы включить 802.1х.
- 3. Выберите версию EAPOL, а затем введите имя пользователя и пароль сервера аутентификации.
- 4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

Водяной знак на видео

Пользователь может установить водяной знак, который будет записан поверх записанного видео, чтобы предотвратить несанкционированное изменение по средствам монтажа.

1. Нажмите Система > Безопасность.

Kamepa DI(Camera)	~
DI(Camera)	~

- 2. Выберите нужную камеру, а затем выберите Включить водяной знак.
- 3.Введите содержимое водяного знака.
- 4. Нажмите Применить, чтобы сохранить настройки.

14 Обслуживание системы

Системная информация

Нажмите Основное > Информация о системе, чтобы просмотреть основную информацию о ИВМС-80ХХ.

Системная информация

Просмотр основной информации, такой как модель устройства, серийный номер процессора, версия микропрограммы, дата сборки и время работы.

Базовая инфор	лация
Модель	NVR3216-P16-V2
Серийный номе	p 210235XB0Q3221000800
Версия прошив	ки NVR-B3601.27.30.C19048.211210
Дата изготовле	ния 12-10-2021
Время операци	и 0 дней, 1 часов, 45 минут.

Состояние камеры

Перейдите на вкладку **Камера** для просмотра состояния камеры (онлайн или офлайн с указанием возможной причины потери сигнала) и состояния тревог, таких как обнаружение движения,, несанкционированного проникновения, потери видеосигнала и обнаружения звука.

ID камеры	Имя	Статус	Движение	Экранирова	. Потеря видес	о Аудио
D1	Camera	Подключено	Сработало	Выкл.	Выкл.	Выкл.
D2	IP Camera 02	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D3	IP Camera 03	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D4	IP Camera 04	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D5	IP Camera 05	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D6	IP Camera 06	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D7	IP Camera 07	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D8	IP Camera 08	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D9	IP Camera 09	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D10	IP Camera 10	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D11	IP Camera 11	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.
D12	IP Camera 12	Нет соединения (сеть не подключе	Вкл.	Выкл.	Вкл.	Выкл.

Состояние записи

Перейдите на вкладку Запись, чтобы просмотреть состояние записи и настройки потоков.

ID камеры	Имя	Тип	Статус	Диагностика	Тип потока	к/с	Кбит	Разрешение
D1	Camera	Событие	Постоянный	Первый поток	Основной поток	25	3436	1920X1080
D2	IP Camera 02	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D3	IP Camera 03	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D4	IP Camera 04	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D5	IP Camera 05	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D6	IP Camera 06	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D7	IP Camera 07	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D8	IP Camera 08	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D9	IP Camera 09	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D10	IP Camera 10	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D11	IP Camera 11	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
D12	IP Camera 12	Нет	нет записи	Камер не в сети	Основной поток	0		0X0
Онлайн-пользователи

Перейдите на вкладку Онлайн пользователи для получения информации о пользователях, которые в настоящее время вошли в систему.

Состояние диска

Перейдите на вкладку Диск, чтобы просмотреть состояние жесткого диска и его свойства.

Диск !	Суммарно (GB)	Свободно (GB)	Статус	Производитель	Свойства
1	11176.00	11168.50	Первый поток	TOSHIBA	Чтение/Запись
2	11176.00	11172.25	Первый поток	TOSHIBA	Чтение/Запись
Общая емкость	(GB) 22352.00				
Свободное мест	ro (GB) 22340.75				

Информация о сети

Трафик

Нажмите **Основные > Состояние сети > Трафик,** чтобыпросмотреть информацию о сетевом трафике.



Обнаружение сети

Щелкните **Основные > Состояние сети > Обнаружение сети**. Чтобы проверить задержку сети и процент потери пакетов, введите тестовый адрес, а затем нажмите **Тест**.

ВНИМАНИЕ!



Размер тестового пакета по умолчанию составляет 3000 байт и может быть изменен.

Настройки сети

Нажмите Основные > Состояние сети > Сеть, чтобы просмотреть сетевые настройки.

РоЕ/Состояние сетевого порта

Только некоторые модели ИВМС-80ХХ поддерживают эту функцию. Нажмите **Система > Информация о сети,** чтобы просмотреть состояние порта. Синий цвет означает, что порт используется. Для моделей с возможностью питания по РоЕ отображается информация о питании.

Сетевая статистика

Нажмите **Основные > Состояние сети > Сетевая статистика**. Отображается статистика использования пропускающей полосы.

Тип	Пропускная способность
IP камера	3000Kbps
Удаленный мониторинг	0bps
Удаленное воспроизвед	0bps
Свободный входящий по	157Mbps
Свободный исходящий п	64Mbps

ВНИМАНИЕ!



• Недостаточная пропускающая способность полосы может вызвать подключенные камеры в автономном режиме.

• Если пропускная способность отправки недостаточна, удаленный просмотр в реальном времени, воспроизведение или загрузка могут не работать.

1.Нажмите **Основные > Журнал событий**.2.Задайте условия запроса, включая время начала и окончания, основной тип и подтип.3.Нажмите кнопку **Запрос**.

Запрос журнала

Журналы содержат информацию о выполненных пользователем операциях и состоянии устройства. Анализируя журналы, вы можете отслеживать состояние работы устройства и просматривать подробную информацию о сигналах тревоги.

1. Нажмите Основные > Журнал событий.

2. Задайте условия запроса, включая время начала и окончания, основной тип и подтип.

3. Нажмите кнопку Запрос.

Время начала		01-01-2018 00:00:00						
Время окончания		01-01-2018 23:59:59						
Основной тип		Bce						
Дополнительный тип		Bce						
Логин	Bpe	емя операции	Камера	Воспроиз	Основной	гип	Дополнительный тип	подробнс
	01-	01-2018 17:44:51	D1	۲	Тревоги		Начало обнаружения движения	
	01-	01-2018 17:44:49	D1	۲	Тревоги		Конец детектор движения	
	01-	01-2018 17:39:49	D1	\odot	Тревоги		Начало обнаружения движения	
	01-	01-2018 17:39:47	D1	۲	Тревоги		Конец детектор движения	
admin	01-	01-2018 17:37:39			Операция		Тест S.M.A.R.T.	
admin	01-	01-2018 17:35:43			Операция		Включить группу дисков	
admin	01-	01-2018 17:35:25			Операция		Отключить группу дисков	
admin	01-	01-2018 17:34:57			Операция		Включить группу дисков	
						< :	> 1 / 29	⇒

4. Если в разделе "Воспроизведение" отображается , вы можете щелкнуть, чтобы просмотреть запись, которая началась за минуту до времени сигнала тревоги и закончилась через десять минут после времени тревоги.

5. Чтобы экспортировать журналы на внешнее устройство хранения, нажмите Экспорт, задайте пункт назначения экспорта и формат, а затем нажмите Резервное копирование

Импорт/экспорт

Импорт/экспорт системы

Конфигурации и информацию о диагностике можно экспортировать на устройство хранения и сохранить в виде файлов резервной копии. Файл конфигурации также можно импортировать в сетевой видеорегистратор ИВМС-80ХХ для восстановления конфигураций. Файл конфигурации сетевого видеорегистратора ИИВМС-80ХХХХ можно импортировать в несколько сетевых видеорегистраторов одной модели, если вы хотите, чтобы они имели одинаковые настройки. Если импортированный файл конфигурации содержит информацию о камере, соответствующая камера будет добавлена во все сетевые видеорегистраторы ИВМС-80XX.

Эти операции может выполнять только администратор.



1. Нажмите Основные > Импорт/Экспорт.

2. Чтобы экспортировать конфигурации устройств, укажите директорию назначения, а затем нажмите кнопку Экспортировать. По завершении экспорта в указанном каталоге будет создан файл .xml.

3. Чтобы импортировать конфигурации устройств, дважды щелкните целевую папку, содержащую файл.xml, выберите файл, а затем нажмите **Импорт**.



ВНИМАНИЕ!

Удаляйте файлы с осторожностью. Удаленные файлы не могут быть восстановлены.

Информация о диагностике

Устройство может сохранять информацию о диагностике в течение 14 дней и перезапишет самую старую информацию, когда место будет заполнено.

1. Щелкните Основные > История диагностики.

Тип устройства		⊙ NVR	OIPC		
Текущая информация ди		Экспорт			
	Инфор	мации диагностики и	стории	Размер файла	Изменить время

2. Выберите тип устройства:

- NVR: В ИВМС-80XXX информация о диагностике генерируется ежедневно в 00:00. Чтобы экспортировать информацию о диагностике, нажмите Экспорт внизу. Чтобы экспортировать информацию о текущей диагностике, нажмите Экспорт справа от Информация о текущей диагностике.
- IIPCPC: Для IPC информация о диагностике генерируется в 00:05 каждый день. Выберите каналы, а затем нажмите Экспорт внизу. Чтобы экспортировать информацию о текущей диагностике, щелкните Экспорт справа от Информация о текущей диагностике.



ВНИМАНИЕ!

Для IPC информация о диагностике записывается на основе канала, что означает, что если IPC добавлен к нескольким каналам, диагностика для каждого канала будет записана отдельно.

Восстановление системы

Используйте эту функцию для восстановления некоторых или всех заводских настроек по умолчанию. ИВМС-80XXX автоматически перезапустится для завершения этой операции. Записи и журналы операций не будут удалены.

1. Щелкните Основные > Восстановление.

2. Нажмите **По умолчанию**, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию, кроме сетевых и пользовательских настроек, или нажмите **Заводские настройки**, чтобы восстановить все заводские настройки по умолчанию.

ВНИМАНИЕ!

После сброса настроек потребуется настройка пароля. См. Вход в систему

Автоматическое обслуживание

Настройте ИИВМС-80ХХХ на перезапуск по расписанию и удаление файлов (включая записи и моментальные снимки) по мере необходимости. Эту операцию может выполнить только администратор.

1. Щелкните Основные > Автоматическое обслуживание.

2. Установите время авто перезапуска и выберите способ автоматического удаления файлов.





ВНИМАНИЕ!

Файлы, удаленные автоматически, не могут быть восстановлены.

15 Выключение

Нажмите **Выключение,** чтобы выйти из системы, перезапустить или выключить ИВМС-80ХХ при необходимости.



ВНИМАНИЕ!

Не сохраненные настройки будут потеряны, если ссетевойй видеорегистратор ВИМС-80XXX неожиданно выключится,

например, из-за сбоя питания. Неправильное выключение во время обновления системы может привести к сбоям при запуске и выходу система из строя.

Часть II Операции на основе веб-технологий

1 Прежде чем начать

Вы можете получить доступ к ИВМС-80XXX и управлять им удаленно с помощью веб-браузера на ПК (через веб-интерфейс). Перед началом работы проверьте следующее:

- Потребуется авторизоваться в системе, под учетной записью с правами на работу с системой.
- ПК работает нормально и имеет сетевое подключение к сетевому видеорегистратору ИВМС-80ХХ.
- На ПК используется операционная система Windows 7, 8, 10.
- На ПК установлен веб-браузер. Рекомендуется Microsoft Internet Explorer 8.0 или выше. Также поддерживаются браузеры Firefox, Chrome и Opera.
- Необходима 32-разряднаяя версия веб-браузера, даже если вы используете 64-разрядную операционную систему.

ВНИМАНИЕ!

• Параметры, которые выделены серым цветом в веб-интерфейсе, не могут быть изменены. Отображаемые параметры и значения могут отличаться в зависимости от модели ИВМС-80ХХ.

• Цифры приведены только для примера и могут отличаться в зависимости от модели сетевого видеорегистратора.

2 Вход в систему

1. Откройте веб-браузер на ПК и перейдите на страницу входа в систему, введя IP-адрес (по умолчанию **192.168.1.30**) ИВМС-80ХХ. Возможно, вам потребуется установить пплагин, что будет предложено при первом входе в систему.

2. В диалоговом окне входа в систему введите правильное имя пользователя и пароль, а затем нажмите **Вход**.

3 Просмотр в реальном времени

Страница Просмотр отображается, когда вы вошли в систему. На следующем рисунке показан пример.

	(📱 Живое видео 📰 Воспроизведение	🔅 установка	admin Bыx
VR3216-P16-V2				
🖲 Camera	Z			
💫 IP Camera 02	3			
💫 IP Camera 03	30			
🐻 IP Camera 04	70			
💫 IP Camera 05	3			
💫 IP Camera 06	3	- and plan month for an and stated		
🗞 IP Camera 07	3			
🚯 IP Camera 08	3			
🚯 IP Camera 09	3			
🔥 IP Camera 10	3			
IP Camera 11	70			
IP Camera 12	3			
IP Camera 13	7			
IP Camera 14	3			
IP Camera 15	3			
IP Camera 16	3			

Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Двустороннее аудио	<u></u>	Основной/подпоток
)/=	Запуск или остановка просмотра в реальном времени	*/*	Предыдущий и следующий экран
Ⅲ *	Настройка деления экрана		Во весь экран
2	Выберите тип потока	[25fps] [3.96Mbps] (1920×1088] [0%]	Показывает текущую частоту кадров, скорость передачи данных, разрешение и скорость потери пакетов
Ø	Сделайте снимок	€	масштабирование
	Локальная запись	∢) / ∢	Включение или выключение звука; регулировка громкости звука.
9 / 9	Громкость микрофона	<u>(</u> ଝ)	3D позиционирование
⊕ < 	Открыть или закрыть панель управления		

ВНИМАНИЕ!

- Значок означает, что двусторонняя аудио связь доступна. Нажмите, чтобы начать двустороннюю аудио связь с сетевым видеорегистратором или камерой (в зависимости от того, где отображается значок).*Если камера находится в автономном режиме или поддерживает только один поток, отображается только основной поток.
- Имя файл моментального снимка генерируется в формате: *IP_камера ID_время моментального снимка*. Время снимка указывается в формате *YYYYMMDDHHMMSSMS*.
- По умолчанию моментальные снимки сохраняются в каталоге: C:\Users\username\Surveillance\Snap\system *date*. Системная дата указывается в формате *ггг-ммдд*.
- Имя файла локальной записи генерируется в формате: *IP_камера ID_S время начала записи* Е время окончания записи. Время начала и окончания записи указывается в формате чч-мм-сс.

 По умолчанию локальные записи сохраняются в каталоге:
 C:\Users\username\Surveillance\Record\system date. Системная дата указывается в формате *ггг-ммдд*.

4 Воспроизведение

Нажмите Воспроизведение в верхней части, чтобы открыть страницу Воспроизведения. На следующем рисунке показан пример.



Кнопка	Описание	Кнопка	Описание
	Воспроизведение/Пауза		Остановить
•	Обратное воспроизведение	◀ / ₩	Замедлить или ускорить
	Перемотка назад или		Перемотка назад или
30 / 30	вперед на 30 секунд		вперед по кадрам
< / >	Предыдущий или следующий период	* / 🕷	Создание клипа/пауза
	Сохранить видеоклип	Ō	Сделайте снимок
⊕	Зум	1)	Регулировка громкости
~			звука; включение или
			выключение звука

5 Конфигурация

Нажмите Настройка в верхней части, а затем нажмите меню слева для настройки параметров.

Слиент	*	Основная настрой	
Система	*		
• Основная настройка		Имя устройства	NVR3216-P16-V2
Просмотр		ID устройства	1
Время		Язык устройства	Русский
Летнее время		Модель	NVR3216-P16-V2
Праздники		Серийный номер	210235X80Q3221000800
Camona		Версия прошивки	NVR-B3601.27.30.C19048.211210
ica.	~	Дата изготовления	12-10-2021
	*	Время операции	0 Дни 2 Часы 2 Минуты
Кесткий диск	*	Causarum	
ревоги	*	Сохранить	
истемные события	*		
еть	*		
Ілатформа	*		
ользователь	*		
бслуживание	*		

Приложение А Типовые применения

Типовое применение 1



ИВМС-80XX, IP-камеры и ПК подключены к частной сети (или LAN). IP-камеры могут быть подключены к ИВМС-80XX напрямую или через коммутатор. Управление сетевым видеорегистратором и подключенными IP-камерами осуществляется через монитор или с помощью веб-браузера на ПК.

Типовое применение 2



ИВМС-80XX, IP-камеры и ПК подключены к частной сети (или LAN). IP-камеры могут быть подключены к ИВМС-80XXX напрямую или через коммутатор. На ПК установлено программное обеспечение для управления видеонаблюдением. Вы можете управлять сетевым видеорегистратором и подключенными IPкамерами с помощью программного обеспечения для видеонаблюдения или через монитор.

Типовое применение 3



ИВМС-80XXX и подключенные IP-камеры находятся в частной сети (или LAN), и вы управляете этими устройствами через облачный сервер. После регистрации учетной записи в облаке и правильной настройки сетевых устройств (включая маршрутизатор) вы можете управлять ИВМС-80XX и подключенными IPкамерами с ПК или мобильного телефона.

Приложение Б Вопросы и ответы

Проблема	Возможная причина и решение
Забыли пароль для входа в систему	 Дважды щелкните в левом нижнем углу диалогового окна входа в систему в качестве администратора. Появится диалоговое окно. Запишите серийный номер, а затем свяжитесь с дилером для получения временного пароля. Войдите в систему с временным паролем, а затем сбросьте пароль. Используйте приложение для мобильного видеонаблюдения для сканирования QR-кода (Настройки >Забыли пароль устройства).
Веб-плагин (ActiveX) не может быть загружен.	 Закройте веб-браузер после начала установки. Отключите брандмауэр и закройте антивирусную программу накомпьютере. Включите в Internet Explorer (IE)проверку наличия более новых версий сохраненных страниц при каждом посещении веб-страницы (Инструменты > Параметры Интернета>Общие > Настройки). Добавьте IP-адрес сетевого видеорегистратора в список доверенных сайтов в IE (Инструменты >Параметры Интернета > Безопасность). Добавьте IP-адрес сетевого видеорегистратора в список просмотра совместимости в IE(Инструменты > Настройки просмотра совместимости). Очистите кэш вашего IE.
В режиме живого просмотра на веб-интерфейсе не отображаются изображения.	 Проверьте, не установлена ли скорость передачи данных 0 Мбит/с в окне просмотра в реальном времени. Если да, проверьте, отключен ли брандмауэр и остановлена ли антивирусная программа на вашем компьютере. Если нет, возможно, причина в неправильной работе драйвера видеокарты на вашем компьютере. Попробуйте установить драйвер снова.
Камера находится в автономном режиме или "Нет сети".	 Нажмите Основные > Система > Камера. Причина отображается в разделе Состояние. Общие причины включают отключение сети, неправильное имя пользователя или пароль, слабый пароль, недостаточная пропускная способность. Проверьте сетевое подключение и конфигурацию сети. Если он указывает на неправильное имя пользователя или пароль, проверьте, что пароль камеры, установленный в сетевом видеорегистраторе, соответствует паролю, используемому для доступа к веб-интерфейсу камеры. Если он показывает отказ в доступе из-за слабого пароля, войдите в веб-интерфейс камеры и установите надежный пароль. Если он указывает на недостаточную

	пропускную способность, удалите другие онлайн IP-устройства в сетевом видеорегистраторе.
ИВМС-80ХХотображает живое видео для одних камер и отсутствие ресурса для других.	 Установите камеру на кодирование субпотока и уменьшите его разрешение до D1. Установите ИВМС-80ХХх на использование субпотока основным для просмотра в реальном времени.
Камера неоднократно включается и выключается.	 Проверьте, стабильно ли сетевое подключение. Обновите микропрограмму для камеры и сетевого видеорегистратора. Обратитесь к своему дилеру для получения последних версий.
Режим просмотра в реальном времени внорме, но запись не может быть найдена.	 Проверьте, правильно ли настроено расписание записи. Проверьте правильность времени и часового пояса, настроенных в сетевом видеорегистраторе. Проверьте, не поврежден ли жесткий диск, на котором хранится запись. Проверьте, не была ли перезаписана нужная запись.
Обнаружение движения неэффективно.	 Убедитесь, что функция обнаружения движения включена, а область обнаружения движения правильно настроена. Проверьте, правильно ли настроена чувствительность обнаружения. Проверьте, правильно ли настроено расписание постановки на охрану.
Жесткий диск не может быть идентифицирован сетевым видеорегистратором.	 Используйте адаптер питания, поставляемый вместе с сетевым видеорегистратором. Выключите питание сетевого видеорегистратора, а затем снова смонтируйте жесткий диск. Попробуйте использовать другой слот для диска. Диск не совместим с вашим сетевым видеорегистратором. Обратитесь к своему дилеру за списком совместимых моделей дисков.
Мышь не работает.	 Используйте мышь, поставляемую вместе с сетевым видеорегистратором. Убедитесь, что кабель не поврежден.



ООО «НПФ Маринэк»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДВИНСКАЯ, 12A Тел.: 8-800-333-70-71, 8 (812) 309-39-15 info@marineq.ru + info@seacomm.ru

marineq.ru | seacomm.ru

