


Схема подключения



- X1...X6 - Разъемы подключения СОФ
- X7 - Разъем питания от фидера I
- X8 - Разъем питания от фидера II
- X9 - Разъем подключения пульта управления
- X10 - Разъем подключения динамика

| Разъемы X1...X6 | Разъемы X7, X8 |
|-------------------------|---|
| 1 } к лампам СОФ 2 } | 1 - "+" } напряжение 2 - "-" } питания |